

呼叫转移功能介绍

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2021/8/3〉

目录

1. 介绍..... 1

 1.1. 概述..... 1

 1.2. 适用型号..... 1

2. 出席转移..... 1

3. 非出席转移： 1

1. 介绍

1.1. 概述

当用户正在与对方通话或看对方来电，并希望将呼叫转移到其他号码。这里有两种方法来转移呼叫，出席转移和非出席转移（盲转）。

1.2. 适用型号

方位话机所有型号

2. 出席转移

出席移转也被称为“礼貌模式”，这是通过拨打对方，等待对方接听电话后进行呼叫转移。

操作方式：

通话中的 AB 话机，话机 A 按【转移】然后输入 C 话机号码进行【呼叫】，待 C 话机接听同意转移后，话机 A 按【转移】键实现出席转。

3. 非出席转移：

非出席移转也被称为“盲转”。它不是先连接到第二方并确认后建立的呼叫。

操作方式：

通话中的 AB 话机，话机 A 按【转移】然后输入 C 话机号码后再按【转移】，即可实现对 C 话机的非出席转。