如何设置高端话机视频解码和播放

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/13>

目录

1. 介绍 1

1.1. 概述 1

1.2. 适用型号 1

1.3. 前提准备工具 1

1.4. 话机、电脑连接示意图 1

2. 解决方案 2

2.1. 方式一 2

2.2. 方式二 2

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn

1. 介绍

1.1. 概述

中高端话机可以访问某些 IP 摄像头的 RTSP url，以便在屏幕上显示视频。

1.2. 适用型号

适用产品机型：X3V/X6U/X210/X210i/X7C/X7/X7A/F60OS


适用版本：适用机型的所有版本

1.3. 前提准备工具

① Fanvil X210i 话机两台，并把话机接入到交换机下，能自动获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图



2. 解决方案

2.1. 方式一

1、登录话机的 WEB 界面

2、选择快捷键

3、设置某 DSS Key ，例如设置 DSS Key 12

4、类型选择网址，值填写摄像头的 RTSP URL，例如：rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200:554/H.264/ch1/subtype/av_stream


2.2. 方式二

1、在话机上长按某 DSS Key 键，例如长按 DSS Key 12

2、类型选择超链接，数值填写摄像头的 RTSP URL，例如：rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200:554/H.264/ch1/subtype/av_stream



设置完成后，点击话机上的对应的这个按键，就可以显示 IP 摄像头的视频



注：X7A 和 F600S 支持 1080p 分辨率的视频，其它型号支持最高 480p 分辨率，所以需要使用 IP 摄像头的子码流。