

# 安卓话机如何预览门禁或对讲的 视频

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/13>



目录

1.	介绍		1
	1.1.	概述	1
	1.2.	适用型号	1
	1.3.	前提准备工具	1
	1.4.	设备、电脑连接示意图	1
2.	安卓话机	预览门禁、对讲视频	2
	2.1.	话机设置视频预览快捷键	2



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



## 1. 介绍

#### 1.1. 概述

在使用安卓话机的时候,若需要预览使用中的对讲或门禁摄像头中的视频,可参考此 文档介绍的方法进行配置。

#### 1.2. 适用型号

方位 F600S、A32、A32i、A32V、X7A

#### 1.3. 前提准备工具

① Favnil F600S、A32、A32i、A32V、X7A 其中一台,带摄像头的对讲或者门禁一 台(如i16SV),POE 交换机一台(或者 DC 直流电源),将设备连接到交换机上。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

### 1.4. 设备、电脑连接示意图

将设备连接交换机,并将电脑连接在与设备同一个交换机下,保证电脑跟设备之间的网络互相连通,连接示意图如图1所示。



图 1

#### 深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



# 2. 安卓话机预览门禁、对讲视频

### 2.1. 话机设置视频预览快捷键

① 获取对讲 IP 地址后,进入对讲配置网页的"对讲设置-相机设置"界面,获取设备的视频码流 URL,如图 2 所示。

116SV							
	功能设定 媒体设置	相机设置	组播 功能	时间/日期	时间管理	提示音	指示灯
> 系统	1897年11月1日 H264视频流0: 						
> 网络	码流转率: 码流分辨率:	25 V Ø	码流码率: 码流I帧间隔:	3 Mbps 🗸 🔮			
> 线路	H264视频流1:						
> 对讲设置	码流码率控制: 码流帧率:	可变码率 <b>マ</b> ② 25 <b>マ</b> ③	码流码率:	512 Kbps 🗸 🔮			
> 逓活名单	0哈流为9年4年;	VGA V	始流1帜间隔:	50			
> 快捷健	RTSP 信息	默り	提交				关闭
› 安全	H264主码流 Url : rtsp: H264子码流 Url : rtsp:	preview preview					
> 设备日志	抓拍						
> 安防设置	抓拍触发方式:	输入口触发: 通话状态触发:	□ 輸入口1 □ 輸入口2 □ 通话 □ 振铃 □ 呼叫				
			图 2				

② 获取话机 IP 地址后,进入话机配置网页的"快捷键"界面,配置视频预览的快捷键。类型修改为"网址",值修改为从步骤①获取到的视频码流 URL,如图 3 所示。

							正在使用默认密码,	请更换 中文	✓ □ 注销	
									□ 保持连续	
	快速键	Softkey设置	高級							
系统										
wife	快捷键设置									
MCH	一键转移	建立	新通话 🖌	dsskey 主页: 无	<b>~</b>					
线路	长按功能键	編編	ε <b>Υ</b>	提交						
	त्त्र त	2 7 7 7 7 7 7				#IE#	添加新市			
电话设置	按键 类型		值	子类型	线路	媒体	抢接号码	1		
电话本	快捷 网址	~	rtsp://admin:admi	n 元 、	AUTO	✔ 预设	~			
	快速 键 2 功能键	<b>v</b>		无、	· 3456@SIP2	✔ 预设	~	•		
通话记录	快速 功能键	×		无、	SIP3	✔ 预设	~			
	快捷 功能键	~		无、	SIP4	• 预设	~			
快捷键	快捷 功能键	~		无、	SIP5	✓ 预设	~			
应用	快速 功能键	~		无、	AUTO	✓ 预设	~			
	NE U									



地址:深圳市新安街道洪浪北二路福兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn