

# 对讲如何视频联动

版本: <1.0>

发布日期: <2021/10/27>



目录

1. 介绍		1
1.1.	概述	1
1.2.	适用型号	1
1.3.	前提准备工具	1
1.4.	设备、电脑连接示意图	1
2. 摄像头信息码	角认及配置	2
2.1.	摄像头 IP 配置	2
2.2.	摄像头视频码流配置	2
2.3.	摄像头 RTSP URL 确认	3
3. 对讲配置		4
3.1.	联动摄像头配置	4
3.2.	快捷键呼叫配置	5
4. 常见摄像头/	<sup>一</sup> 家 RTSP URL	6



# 1. 介绍

## 1.1. 概述

方位的门禁/对讲可以联动局域网内的第三方 IP 摄像头的视频,在与对端进行通话时,通话的对端可以听到门禁/对讲的声音,同时可以看到联动的摄像头的视频。本文介绍方位门禁对讲如何联动第三方 IP 摄像头。



## 1.2. 适用型号

方位对讲: i12; 方位语音门禁: i20S, i23S; 方位网关: PA2 辅助视频话机: F600S

## 1.3. 前提准备工具

1. 方位对讲 i12, F600S, IP 摄像头各一台,连接到 PoE 交换机上,保证设备正常联网

2. 调试电脑一台,保证电脑的网络与其他设备网络互通

## 1.4. 设备、电脑连接示意图



座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



# 2. 摄像头信息确认及配置

## 2.1. 摄像头 IP 配置

此使用场景中, IP 摄像头必须配置为静态 IP 地址。 具体配置方式,请咨询 IP 摄像头厂家。 在此,以海康摄像头举例:

┏ 本地	TCP/IP DDNS	PPPoE 端口 端口映射	
☴ 系统	Lan Vilan		
	网卡美型	自适应	$\overline{}$
基本配置			_
高级配置	设备IPv4地址	172.18.8.200	测试
♀ 视音频	IPv4子网掩码	255.255.255.0	
▶ 图像	IPv4默认网关	172.18.8.1	
👤 PTZ	IPv6 模式	自动获取	~
<b>一</b> 事件	设备IPv6地址		
<b>冒</b> 存储	IPv6子网掩码		

需取消勾选 "自动获取"选项,并填写 IP 地址

#### 2.2. 摄像头视频码流配置

视频话机 F600S 支持的视频规格为: H264, 1080P 分辨率及以下; 建议使用 720P 及以下分辨率。 因此,需要确认摄像头所使用的码流和分辨率。 以海康摄像头为例:

确认使用的码流为主码流或者子码流/第三码流

确认使用的编码类型为H264

确认码流的分辨率小于或者等于视频话机支持的分辨率,此例子根据建议,使用 720P 视频分辨率

深圳方位通讯科技有限公司



Ţ	本地	视频	音频	ROI	码流信息	整加		
	系统	码流	类型		主码济	侁 (定时)	~	
Ø	网络	视频	类型		复合济	ដែ	~	
<u>Q.</u>	视音频	分辨	率		1280*	720P	~	
1	图像	码率	类型		定码率	×	~	
<u>P</u>	PTZ	图像	后量		中		~	
圁	事件	视频	帧率		20		~	fps
B	存储	码率	上限		1024			Kbps
		视频	编码		H.264		~	
		Sma	art264		关闭		~	
		编码	复杂度		高		~	
		岐道	商		50			
		SVC			关闭		~	
		码流	干滑		_	0	50	[清晰<->平滑]

注:有些视频话机只支持 H264, Base Profile, VGA 分辨率。此时,需要调整摄像头的 配置。Base Profile 对应海康摄像头的编码复杂度:低

## 2.3. 摄像头 RTSP URL 确认

在配置音频对讲联动摄像头时,对讲使用摄像头的 RTSP URL 获取摄像头的视频码流。 每个厂家的 RTSP URL 格式都不一样,因此需要向摄像头厂家咨询 RTSP 的 URL。 以下 以海康摄像头为例,海康摄像头的 RTSP URL 为:

rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200:554/ISAPI/streaming/channels/101 其中:

Rtsp 是 URL 的头, 表示是 RTSP URL

Admin:Fangwei123 分别为访问 RTSP URL 的用户名和密码, 一般与摄像头的 web 密码 保持一致

IP 地址和端口,是访问摄像头的地址和 RTSP 端口

101 表示主码流, 102 表示子码流, 103 表示第三码流

在第四节,我们会维护一个常见摄像头厂家的 RTSP URL 列表

深圳方位通讯科技有限公司



# 3. 对讲配置

#### 3.1. 联动摄像头配置

在对讲和 PA 中,进入 WEB – 对讲设置 – 视频设定。 在门禁中,进入 WEB – 门禁设置 – 视频设定。 对于已经兼容的摄像头,设置如下:

摄像头状态	可用			
最大访问个数 🚺	N/A			
最大主码流个数	N/A	使用		0
最大子码流个数	N/A	使用		0
<b>摄線头设置</b> >>				
摄像头名称		ipCameraName	(40 Characters)	
用户名		admin		
密码		•••••		
摄像头类型		海康威视 🗸		
IP地址		172.18.8.200		
満口		554		
主码流 Url				
子码流 Url				
用户代理				
H.264流无SPS&PPS				
		提交		

用户名:访问 RTSP 码流的用户名,来自摄像头,一般与摄像头 web 用户名一致 密码:访问 RTSP 码流的密码,来自摄像头,一般与摄像头 web 密码一致 选择摄像头类型

- IP 地址: 摄像头的 IP 地址
- 端口:摄像头的 RTSP 端口

如果所联动的摄像头不在类型列表中,选择为自定义,并将 RTSP 码流 URL 填写: 以下例子,格式为:

主码流: rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200:554/ISAPI/streaming/channels/101

子码流: rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200:554/ISAPI/streaming/channels/102

深圳方位通讯科技有限公司



	摄像头状态	可用			
	最大访问个数 😯	N/A			
	最大主码流个数	N/A	使用		0
	最大子码流个数	N/A	使用		0
틣櫢	头设置>>				
	摄像头名称		ipCameraName	(40 Characters)	
	用户名		admin		
	密码		•••••		
	摄像头类型		自定义 🗸		
	IP地址		172.18.8.200		
	通口		554		
	主码流 Url		rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.		
	子码流 Url		rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.		
	用户代理				
	H.264 <mark>流无</mark> SPS&PPS				
			提交		

# 3.2. 快捷键呼叫配置

快捷键用于门禁对讲一键呼叫到 IP 视频话机, 在使用之前, 需要配置快捷键。

> 系统							
. 54	快速键设置						
* 网络	按键	类型	号码 1	号码 2	純麗	ł	子类型
	速擱键 1	热鍵・	172.18.8.17		SIP1	~	快速拨号
线路	速擱鍵 2	无 🗸			SIP1	$\sim$	快速拨号
	速播键 3	无 🗸			SIP1	$\sim$	快速拨号
对讲设置	速擱键 4	无 💙			SIP1	$\sim$	快速拨号
	速播键 5	无 🗸			SIP1	$\sim$	快速拨号
LED	速播键 6	无 丶			SIP1	$\sim$	快速拨号
> 安防设置 > → 快速键	高级设定使用功能额	建接听		开启速拨键挂断	Ŧ	〒启 ヽ	<u>·</u>
	拨号模式道	144	主次▼				
	呼叫切换时	前间	16 (5~50)秒		_		
	白天开始即	前间	06:00 (00:00~23:59)	白天结束时间	1	8:00	(00:00~23:59)
	快速拨号》	遨	1				
				提交			

快捷键类型:热键 号码1:被叫号码或者 IP 地址 子类型:快速拨号 更多呼叫相关配置,请参考其他文档说明。

#### 深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



# 4. 常见摄像头厂家 RTSP URL

海康摄像头:

主码流: rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200:554/ISAPI/streaming/channels/101 子码流: rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200:554/ISAPI/streaming/channels/102 其中: admin:Fangwei123分别为用户名和密码; 101代表主码流, 102代表子码流, 103代表第三码流

大华摄像头:

主码流: rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 子码流: rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 其中: username:password 分别为用户名和密码,中间使用冒号隔开; subtype=0 代表

主码流, subtype=1 代表子码流

雄迈摄像头:

主码流: rtsp://10.6.3.57:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

子码流: rtsp://10.6.3.57:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A庫10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn