

如何查看 i12/i18S/i16V IP 地址

版本: <1.1>

发布日期: <2021/11/15>



目录

1.	介绍		1
	1.1.	概述	1
	1.2.	适用型号	1
	1.3.	网络连接示意图	1
2.	查询 IP 地址.		2
	2.1.	语音播报	2
		2.1.1. 设备待机下, 播报 ip	2
		2.1.2. 设备切换 ip	2
	2.2.	- ip 地址查询	2



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



1. 介绍

1.1. 概述

本文介绍设备默认 IP 地址, IP 地址的获取以及动态、静态 IP 地址相互切换方法。

1.2. 适用型号

方位 i12/i18S/i16V。

1.3. 网络连接示意图

将 pc 与 i12/i18S/i16V 连接到同一个局域网。



图 1 设备与电脑连接示意图



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 查询 IP 地址

i12/i18S/i16V 出厂默认静态 IP, 默认 ip 地址为 192.168.1.128。

2.1. 语音播报

2.1.1. 设备待机下,播报 ip

方法一:可待机状态下(设备上电三十秒后),长按#键(5秒),直接播报 ip

方法二: 可待机状态下(设备上电三十秒后),长按速播键,听见提示音,松手,再快速按一下,稍等下播报 ip。

2.1.2. 设备切换 ip

长按速播键,待听见提示音(急促的嘟嘟嘟声音),立刻松手,再快速按三下;可以动静态 ip 切换。

2.2. ip 地址查询

Pc 与 i12/i18S/i16V 在同一个局域网中 PC 下载 ip 扫描工具,提供下载链接地址: <u>https://www.fanvil.com.cn/Uploads/Marketing/Tool/IPScanner_v1.2.1.zip</u> 打开扫描工具,点击刷新即可。

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路福兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



		Model	MAC	Version	Description	16
	172.18.8.14	i53W	74:65:d1:20:ab:c2	2.8.30	Indoor StationIP	
	172.18.8.13	IP Video Intercom	00:d8:4a:04:51:17	T0.0.12	IP Video Intercom	1
	172.18.8.21	IP Paging Gateway	00:d8:4a:04:50:cf	2.4.4	IP Paging Gatewa	Ref
	172.18.8.5	i10V	00:38:3e:39:bd:70	1.2.7	i10V	
	172.18.8.11	IP Paging Gateway	00:d8:4a:03:64:68	2.4.4	IP Paging Gatewa	
	172.18.8.27	PA2	Oc:38:3e:1f:f6:6e	2.8.2.7010	PA2 IP Intercom	
•	172, 18, 8, 8	i12	00:d8:4a:02:d9:8c	2.8.2.7011	i12 IP Intercom	
	172.18.8.12	i30	Oc:38:3e:1e:63:be	2.8.2.7010	i30 IP Door Phon	
	172.18.8.222	IP Intercom	Oc:38:3e:16:1e:be	2.8.2.7009	i12 IP Intercom	
	172.18.8.28	i32V	Oc:38:3e:15:74:e4	2.8.2.7009	i32V IP Door Pho	

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn

