

如何查看 i56A IP 地址

版本: <1.1>

发布日期: <2021/11/9>



目录

1.	介绍		1	
	1.1.	概述	1	
	1.2.	适用型号	1	
	1.3.	前提准备工具	1	
	1.4.	设备与电脑连接示意图	1	
2.	查询 IP 地址			
	2.1.	下拉屏幕查看	2	
	2.2.	设置界面查看	3	



1. 介绍

1.1. 概述

当要使用设备时,需要先获取设备的 IP 地址,可参考此文档介绍的方法对设备的 IP 地址进行获取。

1.2. 适用型号

方位 i56A。

1.3. 前提准备工具

①Fanvil i56A 设备一台, PoE 交换机一台(或者 DC 直流电源),将设备接到交换机下。

②调试电脑一台,并将电脑接到交换机下,保证电脑跟设备之间的网络是互相连通的。

1.4. 设备与电脑连接示意图

①将 i56A 连接交换机,并将电脑连接在与设备同一个交换机下,保证电脑跟交换机之间的网络互相连通,连接示意图如图1所示。







地址:深圳市新安街道洪浪北二路福兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 查询 IP 地址

i56A 为可触摸屏幕,可通过下拉屏幕直接查看 IP 地址,也可在设置界面查看 IP 地址, 下面将对两种方式做详细介绍。

2.1. 下拉屏幕查看

设备可通过在桌面下拉屏幕直接查看 IP 地址,下面将详细介绍这两种方式查看 IP 地址时的步骤。

设备连线:根据图 1 的连接示意图,将 i56A 通过 WAN 口与 PoE 交换机相连,连接完 后等待设备启动进入待机;

(1) 当网络环境为可动态获取 IP 时:

在设备顶部直接下拉屏幕可查看到设备 IP 地址,如下图 2 所示。



图 2 i56A IP 界面示意图

(2) 当网络环境不可动态获取 IP 时:

点击屏幕"设置"按钮,选择"高级",输入密码,默认密码为"admin",如下图3 所示。

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



₽4\$\$	11:52
← 设置	
输入密码	
确定	
↓ , ∢ ● ■ ↓)	

图 3 高级设置输入密码示意图

②进入高级设置后,点击"网络"---"以太网"---"网络模式",选择"Static",可 对设备的静态 IP 进行设置,如下图 4 所示。

1 🗄 🕹 🔮					
← 设置					
	网络模式		Static		
	静态IP地址		192.168.1.179		
	子网掩码		255.255.255.0		
	默认网关		192.168.1.1		
	主DNS		8.8.8.8		
	备份DNS		202.96.134.133		
			保存		
		♦ ◄	• •	4)	

图 4 i56A 设置静态 IP 示意图

③设置完后在屏幕直接下拉菜单可看到设备 IP 地址。

2.2. 设置界面查看

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



设备除了可通过下拉屏幕查看 IP 地址,还可在设置界面查看 IP 地址,下面介绍在设置界面查询设备 IP 时的步骤。

(1) 当网络环境为可动态获取 IP 时:

点击桌面"设置"按钮,选择"常用"---"IP地址",可在该处看到设备的 IP 地址,如下图 5 所示。

臣	9 🕹 🕯								09:06
←	设置								
1		话机型号			i56A				
		软件版本			0.3.0.3				
		IP地址			172.18.8.66				
		MAC地址			0c:38:3e:46:1e	e:b2			
		网络							
		账号						>	
		话机						>	
		Tr069						>	
			n ()	•	۲		4)		

图 5 查询设备 IP 地址

(2) 当网络环境为不可动态获取 IP 时:

参考 2.1 小节设置静态 IP 地址的步骤,设置完成后返回到上述界面可看到 IP 地址。



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稲兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn