

如何将 i12/i18S/i16V 恢复出厂

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/13>



— []	录		
1.	介绍		1
	1.1.	概述	1
	1.2.	适用型号	1
	1.3.	前提准备工具	1
	1.4.	设备、电脑连接示意图	1
2.	恢复出厂		2
	2.1.	网页恢复出厂	2
	2.2.	Post 模式恢复出厂	2



1. 介绍

1.1. 概述

在使用设备时,设备若需要恢复出产设置,可参考此文档介绍的方法将设备恢复出厂

1.2. 适用型号

方位 i12/i18S/i16V

1.3. 前提准备工具

① Favnil i12/i18S/i16V 各一台, POE 交换机一台(或者 DC 直流电源),将设备连接在交换机上。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与设备之前网络是互通。

1.4. 设备、电脑连接示意图

① 将 i12/i18S/i16V 连接交换机,并将电脑连接在与设备同一个交换机下,保证电脑 跟设备之间的网络互相连通,连接示意图如图1所示。



图 1



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





2. 恢复出厂

2.1. 网页恢复出厂

① 将 i12/i18S/i16V 与电脑连接在交换机上,并且电脑与设备网络互通,如图 1 所示。

② 获取设备 IP 后,登录 i12/i18S/i16V 的网页,进入"系统-系统配置"页面,点击"重设"将设备恢复出厂设置,如图 2 所示。

Fanvil		■ 保持连新 拔出	度 中文 *	注销 (a 应答	dmin) 挂断	
	信息 用户面	語系統配置 升级	自动部署	FDMS	辅助工具	
> 系统						
·····································	导出配置	按鼠标右键保存配置为TXT文件				
> 线路	۲ <u>۳</u>) ב198	按鼠标右键保存配置为XML文件				
> 对讲设置	1.人民黨	配置文件:	选择	¥ 汇入		
> 安防设置	恢复出厂配置	按下[重设]按钮恢复活和到出厂设置	e.			
> 快捷键		注意:所有用户创建的数据都将被删	► 除!			
		图 2				

2.2. Post 模式恢复出厂

设备除了通过网页恢复出厂外,还可以设备进入 Post 模式恢复出厂,下面将介绍 Post 模式恢复出厂的方法。

① 将 i12/i18S/i16V 和电脑连接到同一台交换机如图 1 所示,同时在电脑上添加 192.168.10.2 的 IP 地址。

② *键和#键在设备的 PCBA 板子上,需要拆开设备外壳,进行后续操作,*键和#键 如图 3 所示。

③ i12/i18S/i16V 上电过程中,同时按住*键和#键 5S,设备即会进入 Post 模式。

④ 在电脑上同时按住 WIN 键和 R 键, 输入 cmd 打开 CMD 窗口在 CMD 窗口内输入 telnet 192.168.10.1 连接到设备。

⑤ 输入"3"清除配置而后输入"4"退出 Post 模式及重启设备,如图 4 所示。

深圳方位通讯科技有限公司





图 3

Telnet 192.168.10.1



图 4



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn