

如何使用 VLC 查看视频对讲/门 禁视频?

版本: <1.0>

发布日期: <2021/10/27>



目录

1.	介绍		. 1
	1.1.	概述	1
	1.2.	适用型号	1
	1.3.	前提准备工具	1
	1.4.	设备、电脑连接示意图	1
2.	使用 VLC	2 查看视频	2
	2.1.	确认 RTSP 信息	2
	2.2.	在 VLC 中打开 RTSP 码流	2



1. 介绍

1.1. 概述

方位视频对讲/门禁支持 RTSP 协议,可以使用 VLC Media Player 查看对讲/门禁摄像头的视频。本文介绍如何使用 VLC 查看方位视频对讲/门禁的视频。

1.2. 适用型号

方位视频对讲/门禁: i10V, i10SV, i16V, i16SV, i18S, i30, i31S, i32V, i33V

1.3. 前提准备工具

- 1) 方位视频对讲/门禁一台,确保正常联网,正常启动;
- 2) 调试电脑一台,保证电脑的网络与其他设备网络互通;
- 3) 在调试电脑上安装 VLC Media Player 软件。

1.4. 设备、电脑连接示意图





地址:深圳市新安街道洪浪北二路福兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 使用 VLC 查看视频

2.1. 确认 RTSP 信息

方位门禁对讲,可以在 WEB 页面查看 RTSP 地址信息。

针对 i10V, i10SV, i16SV; 在 WEB - 对讲设置 - 相机设置 - RTSP 信息中查看:

	RTSP 信息 Main Stream Url : rtsp://admin:admin@172.18.8.13/stream.live0 preview Sub Stream Url : rtsp://admin:admin@172.18.8.13/stream.live1 preview
]	RTSP 信息格式为:
	主码流: rtsp://admin:admin@172.18.8.13/stream.live0
	子妈流: rtsp://admin:admin@172.18.8.13/stream.livel
出土	其中, admin:admin 分别为用户名和密码, 一放和 web 用户名密码一致; stream.live0
乃王	时, suean.inver为了吗 针对 i16V, i18S, 在 WEB – 对讲设置 - 视频设定 – RTSP 信息中查看:
	RTSP 信息 主码流 Url : rtsp://172.18.8.78/user=admin&password=tl]wpbo6&channel=1&stream=0.sdp?real_stream 预览 子码流 Url : rtsp://172.18.8.78/user=admin&password=tl]wpbo6&channel=1&stream=1.sdp?real_stream 预览
格式	针对 i30,i31S,i32V,i33V,在 WEB – 门禁设置 – 视频设定 – RTSP 信息中查看, 与 i16V 一致。 RTSP 信息格式为: 主码流:
1	rtsp://172.18.8.78/user=admin&password=tlJwpbo6&channel=1&stream=0.sdp?real_strea
m	
]	丁中初心: rtsp://172.18.8.78/user=admin&password=tlJwpbo6&channel=1&stream=1.sdp?real_strea
m	其中,0.sdp?real_stream 为主码流,1.sdp?real_stream 为子码流
2.2	. 在 VLC 中打开 RTSP 码流
口中	打开 VLC Media Player, 点击"媒体" – "打开网络串流", 在"打开媒体"窗 ,选择"网络",并输入 RTSP URL 地址:

深圳方位通讯科技有限公司



▶ 文件(F) 😚 光盘(D) 👎 网络(D) 📑 捕获设备(D)
网络协议
请输入网络 URL:
rtsp://admin:admin@172.18.8.13/stream.live0 🗸
http://www.example.com/stream.avi rtp://@:1234 mms://mms.examples.com/stream.asx rtsp://server.example.org:8080/test.sdp http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x
□ 亚示更多选项 @/ 播放(E) ▼ 取消(C)
点击"播放":
rtsp://172.18.8.13/stream.live0

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn