

行业产品如何注册到 PortSIP 服 务器

版本: <1.1>

发布日期: <2021/11/23>



目录

1.	介绍		.1
	1. 1.	概述	.1
	1.2.	适用型号	. 1
	1.3.	前提准备工具	. 1
	1.4.	设备与电脑连接示意图	. 1
2.	注册到 PortS	SIP 服务器	.2
	2.1.	服务器添加分机	.2
	2.2.	设备注册到服务器	.3



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



1. 介绍

1.1. 概述

当设备需要通过注册的 SIP 账号进行通信时,需要配备 SIP 服务器并在设备上将账号 注册到服务器上,下面将对行业设备如何注册到 PortSIP 服务器做详细介绍。

1.2. 适用型号

方位行业产品。

1.3. 前提准备工具

①Fanvil 行业产品一台(此处以 i16SV 为例), PoE 交换机一台(或者 DC 直流电源), PortSIP 服务器一台(此处以安装在电脑上的 PortSIP 服务器为例),将设备接到交换机下。 ②调试电脑一台,并将电脑接到交换机下,保证电脑跟设备之间的网络是互相连通的。

1.4. 设备与电脑连接示意图

①将 i16SV 连接交换机,并将电脑连接在与设备同一个交换机下,保证电脑跟交换机之间的网络互相连通,将 PortSIP 服务器环境搭建在电脑上,连接示意图如图 1 所示。







地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 注册到 PortSIP 服务器

将设备注册到 PortSIP 服务器首先需要搭建服务器环境,此处以安装在电脑上的 PortSIP 服务器为例,将详细介绍如何将行业产品注册到 PortSIP 服务器。

2.1. 服务器添加分机

(1) 添加分机:进入服务器 Web 界面,在"通话管理"--"分机用户"--点击"添加 "按钮",可添加新的分机账号,如下图2所示。

① 输入分机号码与密码即可成功添加新的分机账号;

=	portsip 分	机用户					中文	() 中华人民共和国) ~	admin 身份: adr	ninistrator	2
A	首页	¥										
Ξŭ	通话管理 域名和传输协议	Â	常规	语音邮箱	转发规则	选项	工作时间	话机自动配置		BLF	计费	个人资料
	话机			分机号码		1007			•	i se		N III
~	分机用户			密码					* 👁		99 S	
	分机组			Web 访问密码					* 👁	3233	8835	28
	VoIP 运营商/SIP 中继			名字						(1828) 1920 - State	5.e.	82 -
	接入规则			姓						<u>, a a</u>	325	後下 (1955)
	外拨规则			性别		男		~		<u>i na s</u>	建設	85 -
	振铃组			邮箱						在 App 里扫码	以自动登录到 PI	BX
	虚拟接待			mhai								
	呼们出现为1											

图 2 添加分机账号示意图

(2) 配置服务器域名与传输协议: 在"通话管理"--"域名和传输协议"处, 查看服 务器域名与所使用的传输协议及对应的端口号, 如下图 3 所示。

≡	portsip 域名和传输协议				中文 (中华人	、民共和国) V	admin 身份: administrator
*	 首页 - 通话管理 - 域名和传输协议 活机 分机用户 	SIP 域名 example.com	确定				
	分机组 VoIP 运营商/SIP 中继	传输协议 添加	刷新				
	接入规则 外拨规则 振铃组	协议 TCP	端口 5063	状态	:		
	虚拟接待	UDP	5061	正常	:		
版权用	呼叫队列 行有 @2021 PortSIP Solutions	WSS	5065	正常	:		



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2.2. 设备注册到服务器

在服务器上将分机账号信息添加完成后,需要将该账号进行注册,下面将详细介绍如 何将行业产品注册到 PortSIP 服务器。

(1) 登录设备:将设备的 IP 地址在浏览器输入,输入账号名与密码进行登录(默认账号与密码均为 admin)。

(2) 在设备"线路"--"SIP"--"注册设定"处,进行账号注册,如下图4所示。

① 用户名、用户认证与用户密码:即服务器上的分机号码与密码;

② 服务器地址:填写 PortSIP 服务器的 SIP 域名;

③ 服务器端口与传输协议:填写 PortSIP 域名与传输协议中填写的传输协议与相对 应的端口,此处以 UDP 传输协议与端口为例;

④ 代理服务器地址与端口:此处以内网注册为例,服务器安装在电脑上,即代理服务器地址为所在电脑的静态 IP 地址,端口与所使用传输协议的端口相同;

← → C ▲ 不安全 192.168.1.124									
Fanvil IP Video			正在使用默认密码,请更换 <mark>^{由文}</mark>	✓ ■ 注销 (adr ■ 保持连接	nin)				
	SIP	SIP热点 联动计划	3	\$ ² 设定					
> 系统						NOTE			
> 网络	线路 1007@SIP	$\overline{}$				描述: 话机注册账号基本设置和sip			
> 线路	线路状态:	已注册		启用:	20	账号功能高级设置			
, 对讲设置	用户名: 显示名: 域·	1007	0	用户认证: 验证密码: 服务器名称·	1007 00				
> 通话名单	~~~			TR'ss and Fildler					
> 快捷健	SIP Server 1: 服务器地址:	example.com	0	SIP Server 2: 服务器地址:					
› 安全	服务硼端口: 传输协议: 注册有效期:	5061 UDP V 🔮 3600 🕸		服务體端口: 传输协议: 注册有效期:	5060 0000000000000000000000000000000000				
, 设备日志	山田田左東山山。	402.468.4.422	0	内之(八)(2)11月10月内2月8日4月4日。					
> 安防设置	代理服务離湖口:: 代理服务離湖口: 代理用户: 代理密码:	5061	0	著的TUE服务構成UI: 备份代理服务構成口:	5060				
	基本设定 >>								

图 4 SIP 注册示意图

(3) 填写完相关信息后,保证设备跟服务器之间的网络是互相连通的,设备的"线路状态"会更改为"已注册",即表示该账号已成功注册到 SIP 服务器上。

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn