

行业设备如何控制功放输出声音

版本: <1.1>

发布日期: <2021/11/23>



目录

1.	介绍	1	
	1.1.	概述1	
	1.2.	适用型号1	
	1.3.	前提准备工具1	
	1.4.	设备与电脑连接示意图1	
2.	. 控制功放输出声音		
	2.1.	控制 Audio out 接口2	
	2.2.	继电器输出控制功放2	



1. 介绍

1.1. 概述

行业设备外接功放时,可根据应用场景决定是否向功放输出声音。当正常通话时,要 求功放默认是关闭的,只能使用面板喇叭通话,但场景切换至广播音乐或紧急喊话时,需 要使用功放输出声音。解决上述场景不同的行业设备有不同的方式,下面将对不同方式做 详细介绍。

1.2. 适用型号

方位 i10S、i10SV、i10SD、i11SV、i11Sv2、i16S、i16SV、PA2、PA2S、PA3、i12、i16V。

1.3. 前提准备工具

①Fanvil 适用型号设备一台(此处以 i16SV 为例), PoE 交换机一台(或者 DC 直流 电源),功放一台(配备电源),喇叭一个,将功放连接到设备,再将喇叭连接到功放上, 将设备接到交换机下。

②调试电脑一台,并将电脑接到交换机下,保证电脑跟设备之间的网络是互相连通的。

1.4. 设备与电脑连接示意图

①将 i16SV 连接交换机,并将电脑连接在与设备同一个交换机下,保证电脑跟交换机之间的网络互相连通,连接示意图如图 1 所示。



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 控制功放输出声音

行业设备控制功放输出声音可通过控制 Audio out 接口输出,也可通过继电器输出控制功放的电源开关状态,下面将对两种方式做详细介绍。

2.1. 控制 Audio out 接口

控制 Audio out 接口适用于 i10S、i10SV、i10SD、i11SV、i11Sv2、i16S、i16SV、PA2、PA2S、PA3, 其中 PA2 与 PA2S 的接口名称为 Headset, PA3 的接口名称为 Line out, i10S 系列与 i11SV、i11Sv2 出厂时接口没有配置相对应的接线,需要自行配置 MX1.25 间距排 线 2p 的接线。

控制 Audio out 接口的输出需要在 Web 网页进行配置,下面将详细介绍控制 Audio out 输出时的步骤。

(1) 登录网页: 在网页输入用户名和密码登录网页(初始默认均为 admin)。

(2) 进入"对讲设置"--"媒体设置"--"媒体设置",在"开启外接喇叭放音"处选择"Handfree&&Lineout";"Lineout 触发状态"处选择"Intercom 被叫",如下图2所示。

① Handfree&&Lineout: 表示允许免提与输出口输出声音;

② Lineout 触发状态:

可根据不同的需求选择不同的触发状态,可选的触发状态有:

振铃:表示设备振铃时触发接口输出;

主叫(通话):表示设备作为主叫进行普通通话时,触发接口输出;
sip 被叫(通话):表示设备作为被叫进行普通通话时,触发接口输出;
组播被叫:表示设备作为组播接收端时,可触发接口输出;
Intercom 被叫:表示设备为对讲呼叫,作为被叫时可触发接口输出;
此处选择 Intercom 被叫,表示当设备为对讲被叫方式时触发接口输出;



图 2 控制 Audio out 接口示意图

2.2. 继电器输出控制功放

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cr



继电器输出控制功放适用于 i10S、i10SV、i10SD、i11SV、i11Sv2、i16S、i16SV、PA2、PA2S、i12、i16V,下面将对如何使用继电器输出控制功放做详细介绍。

(1) 输出口规格

型号	i12	i16V/i16S/i16SV i10S/i10SV/i10SD/i11S		PA2S
			i11Sv2/PA2	
输出口数量	输出口数量 2 2 2		1	1
输出口规格	DC:30V/1A	DC:30V/2A	DC:30V/1A	DC:30V/1A
	AC:30V/1A	AC:125V/0.5A	AC:125V/0.5A	AC:125V/0.5A

(2) 输出口连接功放

此处以终端输出为干节点举例说明:

① i16SV 跳线为外部供电, 需要将 JP1 跳线模块的 PIN2 和 PIN3 连接, PIN1 和 PIN4 悬空, 如下图 3 所示。



图 3 跳线连接示意图

② 将电源的正极连接至功放的正极,电源的负极连接到设备的 COM 口,功放负极 连接到设备的 NC 口;



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



图 4 功放与设备连接示意图

③ 将功放的音源输入口,左声道接 i16SV 的 Audio out +,公共端接 i16SV 的 GND;



终端Audio out接口

图 5 音源接口与 Audio out 连接示意图

(3) 配置输出口

①在设备"安防设置"--"输出口设置"中,勾选"输出口1",(具体勾选输出口1还是输出口2,可根据客户接入使用来勾选);

②勾选"通话状态触发",可根据不同的通话状态进行触发,此处以 Intercom 被叫为例,将"Intercom 被叫"移动到开启状态;

> 系统	输出口设置 >>						
	DTMF缺发较声:		2.way				
> 网络	IID T触觉绘画:		2 way				
	SMS种学会面。		2 way				
> 短期	中Deckey於東韓份·		None				
	mosseyw/~masc.		Hone				
* Platica	☑ 输出□1:	10.00		[a] (a) (a)			
	标准状态:	NC:RR	输出持续时间:	5 (0~600)s			
> 通话名单	输出触发方式:	✓ DTMF触发	触发码:	1234			
	\		复位码:	4321			
> 快捷键	\ \		复位方式:	按持续时间 🗸			
		✓ URI触泼	触发消息:	OUT1_SOS			
			复位消息:	OUT1_CLR			
· xr		✓ 短消息触发	触发消息:	ALERT=OUT1_SOS			
			复位消息:	ALERT=OUT1_CLR			
> 设备日志		输入口触发:	☑ 输入□1 □ 输入□2				
	•						
> 安防设置		▲ 通话状态触发					
		禁止状态		开启状态			
		9504		Intercom 被叫			
		主叫(通话)					
		振铃	\rightarrow				
		SIP被叫()虚话) (用编述ni	4				
		1944 (M. 197, W. 1					
			¥				

图 6 配置输出口示意图

③当设备收到"Intercom 被叫"形式时,则 COM 与 NC 为通路,则控制功放启动;

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn