

# 呼叫等待(强插)功能介绍

版本: <1.1>

发布日期: <2021/7/23>





## 目录

. 介绍	1
1.1. 概述	1
1.2. 适用型号	1
1.3. 前提准备工具	1
1.4. 话机、电脑连接示意图	1
. 操作步骤	2
2.1. 开启呼叫等待	2
2.2. 功能使用说明	3
•	<b>介绍</b>



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



### 1. 介绍

#### 1.1. 概述

呼叫等待就是当分机用户正在进行通话时,又有呼叫向用户发来。这时发 起新呼叫的一方被置于等待,用户可以接听新来电也可以待原通话结束后 再将新呼叫接入。

#### 1.2. 适用型号

方位话机所有型号(本文以 X5U 为例)

#### 1.3. 前提准备工具

① Fanvil 话机一台,并把话机接入到交换机下,能获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

#### 1.4. 话机、电脑连接示意图



#### 深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



#### 2. 操作步骤

#### 2.1. 开启呼叫等待

在话机的 LCD 屏幕点击"菜单"一"状态",即可查看到话机的 IP 地址



登入话机的 WEB 界面,电脑打开浏览器,在"地址栏"输入话机的 IP 地址



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



在网页中登录话机,选择"电话设置"-"功能设定"-"基本设定"-"勾 选开启呼叫等待",点击"提交"

	功能设定 2 媒体设置	组稿	功能 时间/日期	时间管理	提示音	高级
> 系统						NOTE
> 网络	3 基本设定 >> 开启呼叫等待:	🛛 🥑 🖣 🖌 勾选	开启呼叫等待 <sub>元许</sub> 呼叫转移:	20		描述: 功能设定,设置活机功能,包
> 线路	允许半出席转: 通话结束自动回到待机:	2 Ø	允许三路会议: 自动挂机时间:	3	(0~30)秒 🥝	括基本设置、提示音设置、 DND设置、对讲设置、重拨设 置、相应码设置、密码拨号设 弯 由海(Ti)9弯
· 电话设置 1	耳机响铃: 启用静音模式:		自动选择耳机: 禁止铃声静音:			
> 电话本	开启默认线: PFS://mEnilds:et-		开启自动切换线路:			
> 通话记录	除成50g 44/5g。 隐藏DTMF: 应用限制来由名单:		家庄的山。 保存通话记录: 启用分许来申名单:	信用	<ul><li>✓ Ø</li></ul>	
> 快速键	启用限制拨出名单: 国家码:	<b>Ø</b>	启用国家码: 区号:			
> 应用	启用号码隐私: 开始位置:	0	匹配方向 0~38 隐藏位数:	【从左往右 0	✓ 0~38	
> 安全	允许IP呼叫:		P2P IP前缀:			

#### 2.2. 功能使用说明

A 话机(5015)与 B 话机(8806)在通话过程中, C 话机(0002) 呼叫 A 话机的时候, C 话机处于呼叫等待过程中, A 话机可以选择接 听新来电也可以与 B 话机继续通话,效果如下列图一。

注:此功能需要服务器支持呼叫等待



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn