

呼叫前转功能设置

版本: <1.1>

发布日期: <2021/8/3>





目录

1.	介绍		1
	1.1.	概述	1
	1.2.	适用型号	1
	1.3.	前提准备工具	1
	1.4.	话机、电脑连接示意图	1
2.	操作说	明	2
	2.1.	三种前转方式介绍	2
	2.2.	话机设置	2
	2.3.	网页设置	2



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



1. 介绍

1.1. 概述

通过配置可以把呼入的来电转移到所配置的号码上。前转三种类型:无 条件前转、忙线前转、无应答前转。

1.2. 适用型号

方位话机所有型号(本文以 X5U 为例)

1.3. 前提准备工具

① Fanvil 话机两台,并把话机接入到交换机下,能获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图





深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路相兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 操作说明

2.1. 三种前转方式介绍

- ① 无条件前转 将所有呼入电话无条件转接到所配置的号码。
- ② 忙线前转 当用户正忙,呼入电话将被转接到所配置的号码。
- ③ 无应答前转-当用户超时无应答,呼入电话将被转接到所配置的号码。

2.2. 话机设置

通过话机按键操作配置:【菜单】----【功能】----【呼叫前转】----选择对 应的账号和前转类型。

8806			14:06	无条件			14 : 07
1. 无条件				1. 无条件	开启		<>
2. 遇忙				2. 转移到	507	5	
3. 无应答				3. 启用编码			
				4. 停用编码			
返回	上页	下页	确认	返回	123	删除	确认

2.3. 网页设置

X位 X位 X位 X位 X回 Xu		SIP 2	SIP热点	收号规则	联动计划	基本设定	声音监测	
時間 議題 2000@SI (3) 20月2日次応応 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td>> 1606</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	> 1606							
	. 5367	线路 8806@SIF	🗸 🕄 🗸 选择	对应线路				
	· PER	110020101 >>>						
	> 4538	Emiga >>						
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		基本设定 >> 4	受置对应前转方式	和号码				
Number 元条件接接: ④ 元素体接接导称: 一 - 単試本 「は特接: ● 一日は年後号称: ● - 単試本 元宣報接号原则の: ● 元宣報接号原引の: ● - 声达起金 元宣報接号原则の: ● 元宣報接受原引の: ● - た宣報接号原则の: ● 一 元宣報接受原引の: ● - た宣報接受原则の: ● 通信報告報 ● ● - た宣報接受原则の: ● ・ ● ● - た宣報接受原則の: ● ● ● ● - 会 健康留書: ● ● ● - 検討敏 二用市雷冒當: ● 通信留書信書号码: ● - 山市 雪富智能電調用: ● ● ● ● - 小ド和電 ● ● ● ● - 小ド和電 ● ● ● ● - 小ド和 ● ● ● ● - 小ド和電 ● ● ● ● - 小市 日 ● ● ● ● - 小市 日	. di262072	启用自动接听:			自动接听等	候时间:	5	(0~120)秒 🔮
時誌本 ・ ・ ・ ・ には体明: ・ ・ には体明: ・ ・ ・ 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <th1< th=""> 1 1 <!--</td--><td>· HOHOMOTER</td><td>无张件转援:</td><td></td><td></td><td>无条件转接</td><td>·号码:</td><td></td><td>0</td></th1<>	· HOHOMOTER	无张件转援:			无条件转接	·号码:		0
相応本 元监等検察 ● 元虚等検察研: 大位等検察研測: 5 (0~120)秒 通信報報報問以在:: ● > 角結記金 全公室販売: 年近 ● 通信報報報問以在:: ● > 検診敏 屈用质音留言: ● 服務者会议宣母 : ● > 検診敏 屈用质音留言、 ● 服務者会议宣母 : ● > 検診敏 屈用质音留能量原明: 500 (60~99999)秒 屈用点紙: ● > 約期 約6(認知時間: ● (0~10)秒 熱紙報明 ● 力ド不注册時出: ● 7 日本操衆相记录: 2 ● > 安全 DTHYE SIP INFO\utility: 反近10/11 ● ● ● ●		1亡线转接:			忙线转接号	码:		0
売加設金 売売算報務等後期(): 6 (0-120)秒 通貨幣額200里: 0 秒 今次重期1: 年期 6 (0-120)秒 通貨幣量金額20里: 0 秒 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	> 电话本	无应管转接:			无应管转援	号码:		0
		无应答转接等候时间	D: 5	(0~120)秒 🕜	通话转移超	时设定:	0	1秒 🕜
快速線 屈用语音描言: ● 提取语音描言号码: 语音描言检索周期: 3000 (60~99999)秒 周用施统: ● MI 熱紙認知時前: ● (60~99999)秒 期用施统: ● SMI 熱紙認知時前: ● (0~9)秒 期最報告報 ● 分析不正預好出: ● 7日常未現未明记录: 2 ● 安全 DTMF SPD INFO®ID: 反注10*1 ●	> 遺活记录	会议室模式:	本地 🗸	0	服务器会议	室号码:		0
唐音智音检索問題: 3000 (60~99999) 田田浩純: ● 和紙録記时间: ● (0~999 ● 和紙録記时间: ● (0~99 ● 和紙報記时间: ● 代件不正册好出: ● 代件不正册好出: ● ア拍串接來电记录: ■ ぞ	- 快速健	自用透音留言:			視取透音解	言号码:		0
 > 自用 NAK基礎目前前: ○ (0-9)秒 NAK基礎, ○ <li< td=""><td></td><td>语音留言检查周期:</td><td>3600</td><td>(60~999999)形</td><td>自用热线:</td><td></td><td></td><td></td></li<>		语音留言检查周期:	3600	(60~999999)形	自用热线:			
		执供延迟时间:	0	(0~9)#: @	执线管理研究			0
安全 DTMF共型: AUTO ② DTMF SIP INFO機式: 发送10/11 ②		会许不注册辨出:		0 575	开启未接来	曲记录:		
		DTMF繼型:	AUTO	× 0	DTME SIP	INFORMUT:	粉洋10/11	× 0
	1214	Dirit Scale	AUTO	· ·	21111 211		ARCADE COVITI	-
	注	URI是否携带端口信	總: 🗹 🕜		启用勿打拼 (在用)(DN)	5		

进入话机网页界面选择"线路"-"sip"-"基本设定",选择对应的账号和设置前转 类型

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn