

取消通话记录的设置

版本: <1.1>

发布日期: <2021/8/9>





目录

1.	. 介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 前提准备工具	1
	1.4. 话机、电脑连接示意图	1
2.	操作步骤	2
	2.1.登录话机 WEB 界面	2
	2.2.设置取消保存通话记录	3



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



1. 介绍

1.1. 概述

若不想话机保存通话记录,可以通过设置让话机取消保存通话记录

1.2. 适用型号

方位话机所有型号(本文以 X5U 为例)

1.3. 前提准备工具

① Fanvil 话机一台,并把话机接入到交换机下,能获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图





深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 操作步骤

2.1. 登录话机 WEB 界面

在话机的 LCD 屏幕点击"菜单"一"状态",即可查看到话机的 IP 地址



登入话机的 WEB 界面,电脑打开浏览器,在"地址栏"输入话机的 IP 地址

用户: admin 2 用户相邻的联系 typadmin
密研: ●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2.2. 设置取消保存通话记录

登录话机网页界面后,选择"**线路**"-"电话设置"-"功能设定"-"基本 设定",找到"保存通话记录"选择禁用,最后点击"提交"设置完成后话 机将不会保存任何通话记录

	功能设定 2 媒体设置	组播 功能	时间/日期	时间管理	提示音	高级
> 系統						NOTE
> 网络	基本设定 >> 3 开启呼叫等待:	☑ @	允许呼叫转移:	20		描述:
> 线路	允许半出席转: 通话结束自动回到待机:		允许三路会议: 自动挂机时间:	3	(0~30)秒 🥝	括基本设置、 DND设置、 置、相应码设置、
> 电话设置 1	耳机响铃: 启用静音模式:		自动选择耳机: 禁止铃声静音:			E、电源灯10
> 电话本	开启默认线:		开启自动切换线路:			
> 通话记录	除藏DTMF: 启用限制来电名单:		宗正时山, 保存通话记录: 启用允许来电名单:	○ ♥ 禁用 ☑ ❷	▽ ❷ 4	
> 快速键	启用限制拨出名单: 国家码:		启用国家码: 区号:			
> 应用	启用号码隐私: 开始位置:	0~38	匹配方向 隐藏位数:	从右往左 0	0~38	
> 安全	允许IP呼叫:	✓ ② 本地由话本-网络电话本-sin 显示名称	P2P IP前缀:			
> 设备日志	呼叫名称显示优先级:		紧急呼叫号码:	110	0	

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn