

桌面显示 SIP 线路分机号或 自定义显示的内容设置

版本: <1.1>

发布日期: <2021/8/9>





1.	介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 前提准备工具	1
	1.4. 话机、电脑连接示意图	1
2.	显示默认 sip 线路的分机号	2
	2.1.登录话机 WEB 界面	2
	2.2.设置默认线路	3
	2.3.话机屏幕显示效果	3
3.	自定义显示内容	4
	3.1.设置显示内容	4
	3.2.取消开启默认线	4
	3.3.话机屏幕显示效果	5





1. 介绍

1.1. 概述

话机可以在桌面上显示默认 SIP 线路的分机号;客户也可以通过设置显示 其他内容,而不是本地分机号。

1.2. 适用型号

方位话机所有型号(本文以 X5U 为例)

1.3. 前提准备工具

① Fanvil 话机一台,并把话机接入到交换机下,能获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图





深圳方位通讯科技有限公司



2. 显示默认 sip 线路的分机号

2.1. 登录话机 WEB 界面

在话机的 LCD 屏幕点击"菜单"一"状态",即可查看到话机的 IP 地址



登入话机的 WEB 界面,电脑打开浏览器,在"地址栏"输入话机的 IP 地址

	C Lo	gin		× +								
\leftarrow	\rightarrow	С	▲ 不安全 17	2.18.7.16	5 🕕 🛛 地址栏输入话机IP地	地上			ᅳ	P	to	€1
						用户: 密码: 语言:	admin ····· 中文 登录	和密码数认为admin				

深圳方位通讯科技有限公司



2.2.设置默认线路

登录话机网页界面后,点击"电话设置"-"功能设定"-"基本设定",找 到"开启默认线"选项勾选上,如下列图一中设置;

	功能设定 2 煤体设置	组播	功能	时间/日期	时间管理	
› 系统						
> 网络	基本设定 >>3 开启呼叫等待:		允许	呼叫转移:	0	
> 线路	允许半出席转: 通话结束自动回到待机:		允许自动	三路会议: 挂机时间:	3	((
> 电话设置 1	耳机响铃: 启用静音模式:	已停用 🗸 🕜	自动	选择耳机: 铃声静音:		
> 电话本	开启默认线: 默认呼叫外线:	 ✓ Ø 8806@SIP1 ✓ Ø 	4 1.勾选	自动切座线路, 开启默认线		
> 通话记录	隐藏DTMF: 启用限制来电名单:	已停用 ∨ 🔮		軟队线路 通话记录: 允许来电名单:	启用 ☑ ⊘	~
> 快捷鍵	启用限制拨出名单: 国家码:		启用 区号	国家码: :		
> 应用	启用号码隐私: 开始位置:	0	匹配 0~38 隐藏	方向 位数:	从右往左 0	
・ 安全	允许IP呼叫:	Ø	P2P	IP前缀:	*	
> 设备日志	呼叫名称显示优先级: 联系人搜索范围:	本地电话本-网络电话本- ② IDAP ×	-sip 显示名称 🖌 _{紧急}	呼叫号码: 搜索:	110	0
	主叫信息显示方式: 限制Active URI来源IP:	标准 🗸 🖉	C XML	推送服务器地址:		
		图—				

2.3. 话机屏幕显示效果(如图二)



深圳方位通讯科技有限公司



3. 自定义显示内容

3.1. 设置显示内容

登录话机网页界面后,点击"电话设置"-"高级",找到"欢迎词"进行 自定义设置后提交,可参考下列图三中设置;

	功能设定	媒体设置	组播	功能	时间/日期	时间管理	提示音	高级 2
> 系统	桌面时间显示: 显示未接来电图标	:						
> 网络	显示短消息图标: 显示语音留言图标 显示免打扰图标:	:						
> 线路			提交					
> 电话设置 1	设置菜单密码 菜单密码:						0	
> 电话本			提交					
> 通话记录	设置按键案码 按键密码: 键盘锁超时时间:		•••				0	
> 快速键	键盘锁类型:		关闭提交	v			0	
> 应用	欢迎词							
> 安全	欢迎词:		VOIP PHON 提交	E(0-12	字节) 3 (自定)	义 设置显示内容		
> 设备日志								

图三

3.2. 取消开启默认线

登录话机网页界面后,点击"电话设置"-"功能设定"-"基本设定",找 到"开启默认线"选项取消勾选,如下列图四中设置;

	功能设定 2 聚体设置	组織功能	时间/日期	时间管理	提示音
> 系统					
> 19855	基本设定 >> 3 开启呼叫等待:	20	允许呼叫转移:	20	
> 統許	允许半出席转: 通话结束自动回到待机:		允许三路会议: 自动挂机时间:	3 ()	0~30) 🕙 🥝
> 电话设置 🚺	耳机响铃: 启用静音模式:		自动选择耳机: 禁止铃声静音:		
> 电话本	开启默认线: 默认呼叫外线:	□ 2 4 取消勾选 8806@SIP1 マ 2	开启自动切换线路: 禁止呼出:		
> 通话记录	隐藏DTMF: 启用限制来电名单:		保存通话记录: 启用允许来电名单:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0
> 快趣離	启用限制拨出名单: 国家码:		启用国家码: 区号:		
> 应用	启用号码隐私: 开始位置:	0 0~38	匹配方向 隐藏位数:	以右往左 0	0~38
> 安全	允许IP呼叫:	☑ ② 本加电话本-网络电话本-sip 显示名称。	P2P IP前缀:		
> 设备日志	呼叫名称显示优先级: 联系人搜索范围:		紧急呼叫号码: Idap 搜索:	110	e

图四

深圳方位通讯科技有限公司



3.3. 话机屏幕显示效果(如图五)



图五

深圳方位通讯科技有限公司