

设置话机默认耳机模式

版本: <1.1>

发布日期: <2021/7/22>





目录

| 1. | . 介绍 | 1 |
|----|------------------|---|
| | 1.1. 概述 | 1 |
| | 1.2. 适用型号 | 1 |
| | 1.3. 前提准备工具 | 1 |
| | 1.4. 话机、电脑连接示意图 | 1 |
| 2. | 操作步骤 | 2 |
| | 2.1. 方法一: 启用耳麦振铃 | 2 |
| | 2.2. 方法二: 启用自动耳机 | 3 |



地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



1. 介绍

1.1. 概述

话务中心等场景需要默认进行耳机模式接听或拨打电话。

1.2. 适用型号

方位话机所有型号(本文以 X210 为例)

1.3. 前提准备工具

① Fanvil 话机一台,并把话机接入到交换机下,能获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图





深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 操作步骤

2.1. 方法一: 启用耳麦振铃

在话机的 LCD 屏幕点击"菜单"一"状态",即可查看到话机的 IP 地址

| 4 | 网络 | 设备 | 帐户 | 网管登录 | | | | | | | |
|--------|------------|----|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1. Vlan Id | | 无 | | | | | | | | |
| | 2. 模式 | | DHCP/IPv4 | | | | | | | | |
| | 3. IPv4 | | 172.18.7.16 | | | | | | | | |
| 话机IP地址 | | | | | | | | | | | |
| | 返回 | | | | | | | | | | |

登入话机的 WEB 界面,电脑打开浏览器,在"地址栏"输入话机的 IP 地址

| a gui | ~ [] | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|----|----|
|) C | ▲ 不安全 172.18.7.16 | 1 地址栏输入话机IP地址 | | | | ᅳ | 1 | P | to | €2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 用户: **** | admin 2 | l户和密码默认为admin | | | | | |
| | | | 密码: 吾言: | | | | | | | |
| | | | | 登录 | | | | | | |
| | | C | | |) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | C | С ▲ 不安全 172.18.7.16 | C A 不安全 172.18.7.16 1 地址当场入诺印印地址 | C ▲ 不安全 172.18.7.16 ① 推動推送输入活动UP地加 用户: 感報: 诺语: | C ▲ 不安全 172.18.7.16 ● 世址注: 論入送がUP地址 第一: ● 日本 ● 日本 | | | | | |

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



在网页中登录话机,选择"电话设置"-"功能设定"-"基本设定"-"耳 机振铃"选择启用,点击"提交"

| | | | | | | 2 |
|------------|-------------------|---|-------------------|----------|---------|----|
| | | 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | 时间/日期 | HORE | 提示音 | 花期 |
| | | | | | | |
| | 基本设定 >>3 | | | | | |
| | 开启呼叫等待: | | 允许呼叫转移: | | | |
| | 允许半出席转: | | 允许三路会议: | | | |
| | 通话结束自动回到待机: | | 自动挂机时间: | 3 | (0~30)₩ | |
| | 4 EMUNE: | 「信用 マ | 自动选择耳机: | | | |
| # 1 | 启用静音模式 : | | 禁止铃声静音: | | | |
| | 开启默认线: | | 开启自动切换线路: | | | |
| | 服机人中子和中外传统: | Clara@SIP1 V | 禁止呼出: | | | |
| | 默认应答模式: | 視灯~ | 默认我号模式: | 視频 ~ | | |
| | PB廠DTMF: | 日御用 マ | 保存通话记录: | 启用 | ~ | |
| | 启用限制来电 名单: | | 启用允许来电名单 : | | | |
| | 启用限制拨出名单: | | 启用国家码: | | | |
| | 国家码: | | 区母: | | | |
| | 启用号码隐私: | | 匹配方向 | 从左往右 | ~ | |
| | 开始位置: | 0 0~38 | Persections: | 0 | 0~38 | |
| | 允许IPI手叫 : | | P2P IP#088: | | | |
| | 呼叫名称显示优先级: | 本地电话本-网络电话本-sip 显示名称、 | ✔ 紧急呼叫号码: | 110 | | |
| | 联系人授郑范围: | LDAP V | Idap 把欺: | LDAP 1 🗸 | | |
| | 主叫偏思显示方式: | 初准・ | | | | |
| | 限制Active URI弗爾IP: | | XML推送服务器地址: | | | |
| | 允许预援号: | | 开启Multi Line: | | | |
| | | | | | | |

注: 话机 LCD 端设置方法: 点击"**菜单**"-"**功能**"-"**通用**"-"**耳机振铃**"一开启一"**保存**"即可 此方法只能默认来电的时候耳机振铃和接听,拨打电话默认仍然是免提模式,如需要拨打电话和接 听来电均默认耳机模式则参考如下方法二

2.2. 方法二: 启用自动耳机

在网页中登录话机,选择"电话设置"-"功能设定"-"基本设定"-"自动耳机"-勾选,点击"提交"

| | 功能设定 2 照林设置 | | 功能 时间/日期 | 时间管理 | 振音 | 高级 |
|-------------|---|--------------------|--|----------|---------|----|
| | | | | | | |
| | 基本设定 >> 3 | | | | | |
| | 开户所则满法 | | 分许呼回波新闻。 | | | |
| | · //四·/·阿特·· | | 分体三路会议・ | | | |
| | 通道中国动口到结机: | | 自动挂机时间。 | 3 | (0~30)秒 | |
| | 百机加铃: | <u> 鳥用 ×</u> | 4 自动选择耳机: | | | |
| 活设置 🕕 | 启用静音模式: | 0 | 禁止铃声静音: | 0 | | |
| 本 | 开启默认线: | | 开启自动切换线路: | | | |
| | 默认呼叫外线: | 5075@SIP1 V | 禁止呼出: | | | |
| 32 0 | 默认应答模式: | える く | 默认拨号模式: | 視频 ~ | | |
| ind at | 隐藏DTMF: | 已停用 🖌 | 保存通话记录: | 启用 | ~ | |
| | 启用限制来电名单: | | 启用允许来电名单: | | | |
| 56E | 启用限制拨出名单: | | 启用国家码: | | | |
| | 国家码: | | 区号: | | | |
| 8 | 启用号码隐私: | | 匹配方向 | 从右往左 | ~ | |
| | 开始位置: | 0 0~3 | 8 隐藏位数: | 0 | 0~38 | |
| £ | | | | | | |
| | 允许IP呼叫: | | P2P IP前缀: | | | |
| 备日志 | 呼叫名称显示优先级: | 本地电话本。网络电话本-sip 显示 | 8称 🗸 紫急呼叫号码: | 110 | | |
| | 联系人搜索范围: | LDAP 🗸 | Idap 搜索: | LDAP 1 🗸 | | |
| | 主叫信息显示方式: | 标准 イ | | | | |
| | 限制Active URI来源IP: | | XML推送服务器地址: | 1.00 | | |
| | 允许预拨号: | | 开启Multi Line: | | | |
| | de la charle de la companya de la co | 0.000 | states which and it is should be and all and the | 110117 | | |

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn