

Fanvil 话机升级软件版本 (U 盘方式)

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/13>



目園	I. K
----	---------

1.	介绍1
	1.1. 概述1
	1.2. 适用型号1
	1.3. 前提准备工具1
	1.4. 话机、电脑连接示意图1
2.	解决方案2
	2.1. 中高端系列话机
	2.1.1 查看话机当前硬件版本及下载对应软件版本2
	2.1.2 操作 U 盘2
	2.1.3 进入话机 POST 模式并升级
	2.2. 安卓系列话机
	2.2.1 把升级文件下载到 U 盘,并改名为 fv_update.zip 5
	2.2.2 将 U 盘插入话机的 USB 接口5
	2.2.3 U 盘刚插上去,话机会自动识别升级文件,话机上显示"加载中"6
	2.2.4 话机识别到升级文件,提示升级6
	2.2.5 话机开始升级7
	2.2.7 话机提示升级完成7
	2.2.8 重启后会显示当前版本号与要升级的版本号一致,说明升级生效了

深圳方位通讯科技有限公司



1. 介绍

1.1. 概述

为了解决话机的 BUG 或增加某些功能,需要话机升级到更新的版本。

1.2. 适用型号

适用产品机型:带 USB 接口的话机

适用版本:适用机型的所有版本

1.3. 前提准备工具

① Fanvil X4U 话机1台,并把话机接入到交换机下,能自动获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图



深圳方位通讯科技有限公司



2. 解决方案

2.1. 中高端系列话机

适用机型: X4U/X5U/X6U/X7c/X7/X210/X210i

升级文件格式:.z 文件

2.1.1 查看话机当前硬件版本及下载对应软件版本

点击"菜单"--"状态"--"设备",查看话机的硬件版本

•	网络	设备	帐户	网管登
	1. MAC		3-3E-4	2-A2-DF
:	2. 产品名	话机的软	、硬件版 X4U	本
:	3. 硬件版2	4	V1.0	
4	4.软件版2	4	2.4.2	
:	5. RAM		15.0/51	1(M)
j	返回			

2.1.2 操作 U 盘

将升级包拷贝到 U 盘,升级包的格式必须是.z 或者 zip 格式。另外,U 盘格式 也必须是 FAT32 格式。

深圳方位通讯科技有限公司



将 U 盘插入话机的 USB 接口



2.1.3 进入话机 POST 模式并升级

给话机上电,当话机的电源灯已经闪烁3下的时候,连续按话机的#号键,直到 屏幕出现 POST 字样



深圳方位通讯科技有限公司



输入*#167,屏幕会出现升级提示



升级成功后屏幕会出现升级成功提示



深圳方位通讯科技有限公司

Fanvil

2.2. 安卓系列话机

X7A 使用 U 盘升级需要将升级文件改名为 fv_update.zip 后接在话机上,话机 会自动识别出升级文件提示升级。需要注意的是,安卓系列使用 U 盘升级软件 时,升级文件的格式必须是.zip 格式。而且 U 盘格式也必须是 FAT32 格式。

2.2.1 把升级文件下载到 U 盘,并改名为 fv_update.zip

【电脑 > ∪ 益 (F:) >	~ ບ		
名称	^	修改日期	类型
LOST.DIR		2021/9/30 15:34	文件夹
x_call_record		2021/9/23 6:23	文件夹
x4u-6902-P0.18.23.41-2.4.2-3550T2021-02-07-17.08.26.z x7a fanvil 2.6.0.447 hw1.0 20210630 xylink ipv6 full.zip		2021/2/7 17:04	好压 Z 压缩文件 好压 ZIP 压缩文件
		2021/6/30 18:04	
🙀 fv update.zip		2021/6/30 18:04	好压 ZIP 压缩文件

2.2.2 将 U 盘插入话机的 USB 接口



深圳方位通讯科技有限公司



2.2.3 U 盘刚插上去,话机会自动识别升级文件,话机上显示"加载中"



2.2.4 话机识别到升级文件,提示升级



深圳方位通讯科技有限公司



2.2.5 话机开始升级



2.2.7 话机提示升级完成



深圳方位通讯科技有限公司



2.2.8 重启后会显示当前版本号与要升级的版本号一致,说明升级生效了



深圳方位通讯科技有限公司