

# 方位 IP 话机 无法正常挂断电话

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/3>





# 目录

1.	介绍	.1
	11 概法	1
	1.1. 1900年1月11日	1
	1.2. 迫用型亏	.1
	1.3. 目标受众	.1
2.	问题原因	. 2
3	解冲方案	3
5.	〒15月末	5

深圳方位通讯科技有限公司





# 1. 介绍

### 1.1. 概述

话机振铃后,被叫摘机接听,通话建立语音正常。被叫挂断电话,回到 待机状态。但是主叫依然在通话中,无法自动结束通话。

#### 1.2. 适用型号

方位话机所有型号。

#### 1.3. 目标受众

此文档适用于所有遇到此问题的用户。

深圳方位通讯科技有限公司



# 2. 问题原因

被叫挂断电话时会发主动发 bye 消息给主叫,请求结束通话。由于话机 的请求消息,会发给之前收到消息里 VIA 字段里带的地址。某些部署在内网, 但是通过 NAT 映射到公网的 PBX 发的 SIP 消息里,VIA 字段带的却是私网的地 址,导致我们话机后续的请求消息,不能正确送达对端。无法挂断电话

深圳方位通讯科技有限公司



# 3. 解决方案

在话机的配置中,开启"Direct Contact"功能,使话机的请求消息可以 直接发到对方的 Contact 字段指定的地址;操作步骤如下:

第一步: 在网页中登录话机,选择"系统" -- "系统配置" - "按鼠标 右键保存配置为 TXT 文件",选择"链接另存为", 保存 config. txt。如图 所示:

						正在使用默认	密码,请更换 <mark>由</mark>
	信息	用户配置	系统配置	升级	自动部署	辅助工具	重启话机
> 系统 1							
> 网络	导出配置 🕜		按鼠标右键保存	子配置为TXT文件			
> 线路			按鼠标右键保存 按鼠标右键保存	字nc配置为TXT文件 字配置为XML文件			
> 电活设置	导入配置 📀						
> 电话本	(年秋町平 < < <b>の</b>		配置文件:			选择 导	<u>λ</u>
> 通话记录	消除配直 >> 🛡			点击"清除"按钮重置配置	置文件		
> 快捷鍵		保留内容 MMI BASIC NETWORK	······································		重置内容 DSS KE TR069	Y	·····
> 应用		SIP AUTOPROVISION					
› 安全				→ (+			
> 设备日志							
			2	清除	]		<b>*</b>

第二步: 打开 config. txt, ctrl+f 查找关键字 Direct Contact,

将 SIP1 Direct Contact :0 和 SIP2 Direct Contact :0 修改为 SIP1 Direct Contact :1, SIP2 Direct Contact :1 然后保存文件。

深圳方位通讯科技有限公司





第三步: 在网页中登录话机,选择"系统" -- "系统配置" - "导入配置",点击"选择",查找到刚才修改的 config.txt 文件,选中后,点击"导入",等话机重启之后更新完成。

Fanvil X3SG Pro			han an an		r	正在使用默认	密码,请更换 🕈		
	信息	用户配置	系统配置 2	升级	自动部署	辅助工具	重启话机		
> 系统 1									
> 网络	导出配置 🕝								
> 线路			按鼠标右键保存 按鼠标右键保存 按鼠标右键保存	p配置为TXT文件 pnc配置为TXT文件 p配置为XML文件					
> 电話设置	导入配置 🕗		配置文件:		3	洗掃	<b>4</b>		
> 电话本	清除配置 >> 😮								
> 通话记录		点击"清除"按钮重置配置文件							
> 快捷健		保留内容 MMI BASIC NETWORK	······		重直内容 DSS KE TR069	Y	*		
> 应用		AUTOPROVISION							
) 安全									
> 设备日志				,					
				清除	]				

#### 深圳方位通讯科技有限公司