

方位 IP 话机 怎样设置静态 IP

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/3>





目录

1.	介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 目标受众	1
2.	操作步骤	2
	2.1 前期准备	2
	2.2 操作方法	2
	2.2.1 通过话机屏幕设置静态 IP	2
	2.2.2 通过话机网页后台设置静态 IP	5

深圳方位通讯科技有限公司





1. 介绍

1.1. 概述

怎样给话机设置静态 IP。

1.2. 适用型号

适用于方位所有型号的话机。

1.3. 目标受众

本文档适用于给话机设置静态 IP 的用户。

深圳方位通讯科技有限公司



2. 操作步骤

2.1 前期准备

① Fanvil 话机1台,并把话机接入到交换机下,能自动获取到 IP 地址。

③ 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。
话机,电脑连接图。



2.2 操作方法

2.2.1 通过话机屏幕设置静态 IP

点击 LCD 的"菜单"--"高级设置"(默认密码 123/admin) --"网络"--"网络设置"--"IPv4",网络类型修改为静态,保存,返回上一菜单,选择"静态设置"一输入对应的 IP 地址等信息后保存,如下:图 1-图 7

深圳方位通讯科技有限公司





图 1



图 2



图 3

深圳方位通讯科技有限公司





图 4







图 6

深圳方位通讯科技有限公司



网络设置 09:-					
1. 网络类型	DHCP	\bigcirc			
2. 使用动态域名服务	开启	0			
3. 使用动态时间	关闭	$\langle \rangle$			
返回 左翻	日本部	備认			
	图 7				



图 8

注意: 该方法不适用于 H2S H2U H3 H5 酒店话机

2.2.2 通过话机网页后台设置静态 IP

1.在话机的 LCD 屏幕点击"菜单"—"状态",即可查看到话机的 IP 地址

深圳方位通讯科技有限公司



▲ 网络	设备	帐户	网管登录 ▶
1. Vlan Id		无	
2. 模式		DHCP/IPv4	
3. 以太网		172.18.7.14	
4. 无线网络		无	
5. 网络名称		无	
返回			

2. 登入话机的 WEB 界面,电脑打开浏览器,建议用谷歌浏览器,在 "地址栏"输入话机的 IP 地址

S Login		× +						
$\leftrightarrow \rightarrow $ G	▲ 不安全 1	72.18.7.14						
III 应用 U	方位-UAS管理系统		③ 深圳方位通讯科技	S VolP	FDMCS	S Fanvil管理系统首页	⊙ 工作台	€ 方位云
		输	、 认话机IP地址	ĦJ	□密码默认せ	百为admin 用户: admi 憲码: ····· 语言: 中文	n 文	

3.点击"网络"一"基本"一在"设置"处选择静态 IP, 输入相应的 IP 地址 信息后点击提交

深圳方位通讯科技有限公司



S VolP ×	+				
← → C ▲ 不安全 172.18.7.14					
Ⅲ 应用 U 方位-UAS管理系统 S Voll	P 🔇 深圳方位通讯科技 🔇 VolP	F FDMCS 🔇 Fanvil管理系统首页 🔅) 工作台 😪 方位云学堂		
			元左/市田野13		
			工作反用款例		
	基本 Wi-Fi设置	服务端口 VPN	高级		
> 系统		提交			
> 网络					
> 线路	网络模式				
	网络模式:	IPv4 Only 🗸			
> 电话设置	IPv4 网络状态				
and the second	IP地址:	172.18.7.14			
> 电话本	子网掩码:	255.255.255.0			
	网关:	172.18.7.1			
› 通话记录	Mac地址:	0c:38:3e:16:94:fe			
. 45175279	IPv4 设置				
	静态IP 🔍	自动配置 〇	PPPoe O		
· ***	IP地址:	192.168.1.179			
, 120日	子网掩码:	255.255.255.0			
	网关:	192.168.1.1			
/ y =	主要DNS服务器:	8.8.8.8			
	次要DNS服务器:	202.96.134.133			
	DNS域名:				
		提交			

深圳方位通讯科技有限公司