

方位 IP 话机 怎样设置拒绝匿名来电

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/3>





目录

1.	介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 目标受众	1
2.	解决方案	2
	2.1 方案一: 设置防火墙规则	2
	2.2 方案二:设置严格匹配 UA 和勾选封锁匿名来电	3

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





1. 介绍

1.1. 概述

话机上经常会有莫名的来电,希望能够在话机上设置,来拒绝接收这些 来电。

1.2. 适用型号

适用于方位所有型号的话机。

1.3. 目标受众

此文档适用于设置话机拒绝匿名来电(防火墙)的用户

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 解决方案

2.1 方案一:设置防火墙规则

在网页中登录话机,选择"安全"一"网络防火墙" - "防火墙设置", "输入/输出"选择输入, "禁止/允许"选择允许, "协议类型"默认, "源 端口范围"填写 0-65535, "源地址"填服务器地址, "源子网掩码"填服务 器 IP 对应的掩码,点击"新增",在"防火墙规则设置"勾选"开启输入规 则",提交

X3SG Pro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	守 王指
	网页过滤 信任证书 设备证书 网络防火墙 2	
> 系统		描述
2 网络	デルEHBICKIOS. 0 アルEHBILKIONS. 0 提交	
> 线路	防火墙输入规则列表	
· 电活设置	序号 禁止/允许 协议类型 源地址 源子网掩码 源端口范围 目的地址 目的子网掩码 目的端口范围	
, 电话本	防火墙输出规则列表 🎱 序号 禁止/允许 协议类型 源地址 源子网掩码 源端口范围 目的地址 目的子网掩码 目的端口范围	
> 通话记录	防火墙设置 🖉	
> 快速键	輸入/輸出 輸入 × 源地址 172.18.1.88 ●目的地址 0.0.0.0 募止/允许 允许 × 源子网境码 255.255.0.0 目的子网境码 0.0.0.0	
· 应用	bit WDP v 源端口范围 0 - 目的端口范围 0 - 65535 目的端口范围 0 -	
'安全 🚺	規則翻除 ② 輸入√輸出 輸入▼ 要删除序号 前 除	
> 设备日志		

2. 在如上相同位置再添加一条禁止的规则,禁止除服务器 IP 之外的 IP 发送数据给 话机,设置如图

	网页过滤	信任证书	设备证书	网络防火墙 2		
› 系统	防火墙类型 🕜		-tamu			
> 网络		开启输入		提交	升启输出规则: □	
> 线路	防火墙输入规则列表	0				
> 电话设置	序号 禁止/允	许 协议类型	源地址 源子	网掩码 源端口范围	目的地址目的子网掩码	目的端口范围
› 电话本	防火墙输出规则列表 序号 禁止/允		源地址 源子	网掩码 源端口范围	目的地址目的子网掩码	目的端口范围
• 通话记录	防火墙设置 🥝					
• 快捷键	输入/输出 禁止/允许 [輸入 マ [●] 源地 禁止 マ 源子网	<u>此</u> 0.0.0.0]掩码 0.0.0.0	目的	的地址 0.0.0.0 子网掩码 0.0.0.0	④ 添加
› 应用	协议类型	IDP V 源端口	0 6553	5 目的	尚口范围	
> 安全 1	規則删除 🍘	16UJ		mukes		nolec
> 设备日志	祖人	1989年1	1111人 💙	安删除序号		世游

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cr



注意事项:如上两步设置后表示只允许 172.18.1.88 这个设备(PBX 服务器)发送到话机 的数据,其他 IP 的主机是无法发送数据给话机的,这样就只有 PBX 发送的数据过来话

2.2 方案二:设置严格匹配 UA 和勾选封锁匿名来电

1. 在网页中登录话机,选择"线路" -- "SIP" - "全局设置"-勾选 "开启严格 UA 匹配"

	SIP 2 SIP热点	收号规则	联动计划	基本设定	声音监测	
› 系统	编码设定 >> 😮					
· 网络	高级设定 >>					
> 线路 1	全局设置 >>3 严格匹配Branch字段:		9 [开启分组功能:		
> 电话设置	注册失败重试时间: 启用uaCSTA:	32 ✓	秒 🛛	活机SIP端口:	5060	0
› 电话本		提交				
> 通话记录						

2. 在网页中登录话机,选择"线路" -- "高级设定" - 勾选"拒绝匿名呼叫",

提交。

X3SG Pro							
	SIP 2 SIP	热点 收号规则	联动计划	基本设定	声音监测		
系统	线路 8803@SIP·~						
网络	注册设定 >> 基本设定 >>						
> 线路 1	编码设定 >> 🕜						
	高级设定 >> 3						
电话设置	开启服务码:	Ø					
	启用勿打扰:		(2) 停用	叨打扰功能:			
电话本	启用无条件转接:		(2) 停用:	无条件转接:			
	启用忙线转接:		(2) 停用(亡线转接:			
诵话记录	启用无应答转接:		🛛 🥝 停用港	无应答转接:			1
	启用拒接匿名来电:		🛛 🥝 停用	巨接匿名来电:			
	呼叫等待开启码:		(2) 呼叫	等待关闭码:			
光速键	发送匿名呼叫开启码:		2 发送	匿名呼叫关闭码:]
应用	启用通话计时:		通话	图时设定:	0	秒 🕜	
	开启BLF List:		BLF	_ist 号码:			1
安全	使用单一编码响应呼叫:		BLF	资器:			
	保持联机类型:	SIP Option 🗸 🕜	4	关机周期:	15	秒 🕜	
设备日志	保持认证:		拒绝	E名呼叫:			
	RTP加密模式:	已信田 🗸 🙆					

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn