

话机查看软硬件版本

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/13>



目录

1.	介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 前提准备工具	1
	1.4. 话机、电脑连接示意图	1
2.	介绍	2
	2.1.方法一: 网页查看	2
	2.2.方法二: 话机上查看	3

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





1. 介绍

1.1. 概述

查看话机当前的软硬件版本

1.2. 适用型号

方位话机的所有型号

1.3. 前提准备工具

- ① Fanvil 话机一台,并把话机接入到交换机下,能获取到 IP 地址。
- ② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图





深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 介绍

2.1. 方法一: 网页查看

- 1、查看话机的 IP 地址
- 点击"菜单"---"状态"查看话机的 IP 地址

▲ 网络	设备	帐户	网管登	Þ			
1. Vlan Id		无					
2. 模式		DHCP/IPv4					
3. IPv4		172.18	7.26				
话机的II	▼话机的IP地址						
返回							

2、登入话机的 WEB 界面

电脑打开浏览器,在"地址栏"输入话机的 IP 地址

	S Login	×	+				
	$\leftrightarrow \rightarrow G$	▲ 不安全 172.18.7	7.26	→在浏览器的	1地址栏输入话	机的IP地址	
					用户:	[→ 輸入账号和密码 野は都是admin
					密码: 语言·		
						登录	
深圳	方位通讯	科技有限公司]				
地址:深圳	圳市新安街道洪浪北:	二路稻兴环球科创中心A座10层					
座机:+8	86-755-2640-2199	邮箱:sales.cn@fanvil.com	www.fanvil.com.cn				



3、查看当前软件或者硬件版本

在网页中登录话机,选择"**系统**" -- "信息" ,在<mark>系统信息栏</mark>即可查看

Fanvil				正在使用	1默认密码,请更	更换 ^{中文}		
🗮 X4U 📰	-					_		
	信息	用户配置	系統配置	升级	自动部署	辅助工具		
> 系统	②点击信息							
	①点击系统							
> 网络	系统信息 🕜							
			X4U	_				
) 线路	硬件版本:		V1.0	/1.0				
	软件版本:		2.4.2	③查看诘机的软硬件版本				
、由洋沿岸	运行时间:		00:27:	: 54				
	VLAN速率:							
	内存信息:		ROM: 20	D.2/128(M) RAM: 14.8/51(M)				
* 电话中	系统时间: 2021-8-10 15:42 (SNTP)							
> 通话记录	网络 🕜							
	WAN							
> 快捷键	连网方式:		DHCP					
	Mac地址: 0c:38:3e:42:a2:df							
> 应用	IPv4							

2.2. 方法二: 话机上查看

1、点击菜单



2、点击状态



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



3、当前软件或者硬件版本

K	网络	设备	帐户	网管登 ▶			
	1. MAC <mark>3、查看</mark> 2. 产品名	舌机的软	0C-38-3E-42-A2 硬件版本 X4U				
	3. 硬件版	4	V1.0				
	4.软件版	4	2.4.2				
ľ	5. RAM		17.0/51(M)				
	返回						

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn