

Fanvil 话机导出配置文件

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/13>



目录

1.	介绍	1
	1.1. 功能典型使用说明	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 前提准备工具	1
	1.4. 话机、电脑连接示意图	1
2.	解决方案	2
	2.1. 查看话机的 IP 地址	2
	2.2.登入话机的 WEB 界面	2
	2.3.导出配置文件	3

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





1. 介绍

1.1. 功能典型使用说明

① 故障排查、②话机批量升级配置文件、③修改话机的参数等

1.2. 适用型号

适用产品机型:方位所有话机 适用版本:适用机型的所有版本

1.3. 前提准备工具

① Fanvil X4U 话机两台,并把话机接入到交换机下,能自动获取到 IP 地址。

② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图





深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稲兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2. 解决方案

2.1. 查看话机的 IP 地址

在话机的 LCD 屏幕点击"菜单"一"状态",即可查看到话机的 IP 地址

4	网络	设备	帐户	网管登
١.	1. Vlan Id		无	
	2. 模式		静态IP	/IPv4
	3. IPv4		172.18	.7.14
	查看	行话机的	りIP地	址
	返回			

2.2. 登入话机的 WEB 界面

← → C 🔺 不安全 | 172.18.7.14 在浏览器的地址栏输入话机的IP地址

	用户:	admin	44 D 074 D
	dara.		输入登入
	密码:	•••••	的账号等
Ļ	语言:	中文 🗸 🗌	码,默认
Ļ	语言:		码,默认 都是admi
Ļ	语言:	中文 ▼ 登录	码,默ì 都是adm

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



2.3. 导出配置文件

在网页中登录话机,选择"系统" -- "系统配置" - "按鼠标右键保存配置 为 TXT 文件",选择"链接另存为",保存 config.txt

Fanvil	正在使用默认密码,请更换 中文 🖉 📑 注销						
X4U 📰				,			■ 保持连接
	信息	用户配置	系統配置	升级	自动部署	辅助工具	重启话机
> 系统	1、点击系统	L	2、点击系统配置	l			
> 网络	导出配置 🕗		按鼠标右键保存	置为TX	3、鼠标右钉	建点击该选项	
> 线路			按鼠标右键保存n 按鼠标右键保存面	c配置为"在新修 记置为XM"在新修	示金贝中打开链接 窗口中打开链接 3.窗口中打开链接		
• 电话设置	导入配置 🕜			链接列	了一个小小社会	4、点	击链接另存为
> 电话本	清除配置 >> 🕜		配置文件:	复制锁检查	<u>鲜</u> 妾地址	#0	寻入
→ 通话记录			点	击"清除"按钮重置翻	記置文件		
> 快速键		保留内容 MMI BASIC NETWORK			重置内容 DSS KE TR069	(
> 应用		SIP AUTOPROVISION					

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn