

# 方位 IP 话机 怎样截屏

版本: <1.1>

发布日期: <2020/11/13>



# 目录

1.	介绍	. 1
	1.1. 概述	.1
	1.2. 目标受众	.1
	1.3. 适用型号	.1
	1.4. 前提准备工具	.1
2.	解决方案	. 2

深圳方位通讯科技有限公司





### 1. 介绍

#### 1.1. 概述

怎样截取话机 LCD 屏幕当前页面的图片

#### 1.2. 目标受众

本文档适用于想要截取 LCD 屏幕当前页面图片的用户

#### 1.3. 适用型号

适用产品机型:方位所有话机

适用版本:适用机型的所有版本

#### 1.4. 前提准备工具

1、Fanvil X4U 话机一台,并把话机接入到交换机下,能自动获取到 IP 地址。
2、调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是互通。
话机、电脑连接示意图:



#### 深圳方位通讯科技有限公司



## 2. 解决方案

1、首先查看话机的 IP 地址,点击"菜单状态"查看话机的 ip 地址。



2、登入话机的 WEB 界面,电脑打开浏览器,建议使用谷歌浏览器,在"地址栏" 输入话机的 IP 地址。

用户:	admin	
н <i>⊢</i> :	aumin	输入

3、截取 LCD 当前页面图片,在网页中登录话机,选择"系统"--"辅助工具" - "屏幕截图",选择主屏幕或者第二屏(副屏),点击保存图片。

深圳方位通讯科技有限公司



				正在使用	默认密码,请	更换中文 ~	
	信息	用户配置	系統配置	升级	自动部署	辅助工具	
		J	17.11.				
> 系统	蓝牙抓取 🕜				2、点击辅助工具		
↓ <b>&gt; 网络</b> 山、古州系统	开始	]	停止				
and the second second second second	屏幕截图						
> 线路	主屏幕:		保存图片	3、下滑ī	可以看到屏幕	載图, 根据需要	
、 由江沿岸	副屏:		保存图片	选择主屏	幕或者副屏,	点击保存图片	
* 电临议量	看门狗						
› 电话本	开启看门狗:						
			提交				
> 通话记录	诊断 🕜						
、	指令:		PING	~ ()			
. IV THE INE	IP 地址:			0	开始	停止	
> 应用	诊断结果:						

效果如下:



主屏效果

副屏效果

深圳方位通讯科技有限公司

I