

如何定制 Fanvil 酒店电话界面



如何更换背景图片

1.获取 IP 地址:

获取 IP 地址有两种方法:一种是长按“#”5 秒, 另一种是按“#*111”。

2.通过 IP 地址进入 web 设置界面:

用户名(默认): admin

密码 (默认): admin



3. 进入话机设置高级

进入网页-话机设置-高级-屏幕图片, 你可以升级背景图像, 桌面图标和标志那里。升级完成后, 它将显示在话机适当位置。格式可以是 bmp, zbmp 等 tar.gz。

- 背景图片:它应该与 480 * 320 像素,BMP 格式和 16 位/ RGB565。
- ICONS:ICON_RECEPTION, ICON_SERVICE, ICON_CLEANING, ICON_WAKEUP, ICON_EMG, ICON_MANAGER:它应该是 BMP 格式,54 * 54 个像素
- Logo: 它应该与 180 * 30 像素,格式和 16 位/ RGB565。

标识文件名必须是“TITLE_LOGO”。", 否则系统将上传失败与其他文件名。



1) 屏幕设置

开启节能：根据话机设置的超时情况开启背光功能

背光超时时间默认为 30 秒。

2) 重拨清除

设置清除时间，超时后将清除重拨记录。

3) 酒店概况



添加:填写酒店地址信息，最多支持 200 个字符。

电话/其他:填写酒店电话或其他信息，最多支持 130 个字符。

格式:“L”表示左对齐，“M”表示对齐中心，“R”表示右对齐。

字体:“L”代表大，“M”代表中，“S”代表小。

4) 自定义显示（拨号规则）

设备支持四行自定义显示，最大支持 65 个字符

在每一行。

填写需要显示的每行信息，并选择显示格式、字体、颜色，然后点击应用，可以在屏幕上看到相应的信息。

格式:“L”表示左对齐，“M”表示对齐中心，“R”表示右对齐。

字体:“L”代表大，“M”代表中，“S”代表小。

颜色:“W”代表白色，“B”代表黑色。



