

铃声区分来电功能说明

版本: <1.1>

发布日期: <2018-5-23>

目录

1	修订历史	.1
2	alert-info 的作用	.2
3	配置方法	.3
	3.1 Bellcore-drX 格式术语表	. 3
	3.2 自定义铃声类型	. 3
4	测试话机的 Alert-info 功能	. 5
	4.1 测试前提	5
	4.2 X 系列话机测试步骤	.5
	4.3 Android 系列话机测试步骤	. 6

1 修订历史

修订历史:

版本	作者	发布时间	说明
1.1	Dou le	2018.5.11	初始版本

2 alert-info 的作用

通过 SIP 的 alert-info 字段中携带的呼叫的类型信息来识别号码,从而实现不同响铃。

3 配置方法

关于 Alert-info 字段,我们支持。目前 fanvil 产品支持两种常用的 alert-info 格式,其中自 定义铃声类型,是我们第一季度新增的 feature。(详细请看下面的描述。)但并不支持动 态下载 url 对应的 wav 播放功能。

3.1 Bellcore-drX 格式术语表

目前在现有的版本中已经支持了,只需要 pbx 可以下发相应的 alert-info 值。

当 SIP Invite 中带 Alert-Info 字段,且值为 Bellcore-dr1 时,表示需要话机播放话机内部 的第一个铃声来振铃。(如果是 Bellcore-dr2,就表示要播放第二个铃声)如图 2-1 表示的则 是要播放第三个铃声。

INVITE sip:179@192.168.1.12 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.66:5060;rport;branch=z9hG4bKc0a801420131c9b145909a37000023ca0000000

From: "lihui"<sip:192.168.1.66>;tag=1001295319576

To: <sip:179@192.168.1.12>

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip:192.168.1.66:5060>

Call-ID: 637D17AF-A6CF-4D20-A26F-DB8CDCBCC9B0@192.168.1.66

User-Agent: SJphone/1.50.271d (SJ Labs)

Max-Forwards: 70

Alert-Info: Bellcore-dr3

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 148

图 2-1 SIP 消息参考字段

注: Bellcore-drX 格式(其中 x 的值为 1 到 5)

3.2 自定义铃声类型

Bellcore-drX 格式虽然可以实现区别振铃,但是不太灵活,而且用户无法选择铃声,只能由 pbx 管理人员统一设定;相比较之下,自定义铃声类型比较灵活一点,服务器送过来的 alert-info 字段中,不仅带有此次呼叫的类型信息,而且系统并没有绑定该信息对应的铃声类型,用户可以选择铃声类型。

如图 2-2 中,当服务器传送过来的 alert-info 中值是 queue 时,用户可以在配置界面上 自己配置铃声类型。

Session Initiation Protocol (INVITE)

Request-Line: INVITE sip:129@10.172.0.168:5060 SIP/2.0
 Message Header
 Via: SIP/2.0/UDP 10.172.0.105:5060; branch=z9hG4bK-d8754z-531ba87dc17bad32-1---d8754z-; rport
 Max-Forwards: 70
 Contact: <sip:108@10.172.0.105:5060>
 From: "TXX:Ext108 Snom 720"<sip:108@10.172.0.105:5060; nf=q>;tag=9d4c2146
 call-ID: ZDVmVTc4ZDk4MTMONWvmYmRkYTVmZjk4YmI3NjBlYTg.
 Cseq: 1 INVITE
 Alert-Info: <http://www.notused.invalidt1d>;info=queue
 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE
 Content-Type: application/sdp
 supported: replaces



在如图 2-3 的配置界面中,用户可以查看配置 queue 对应的铃声类型是哪一个。

1	Internal Ringer Text		<pre>#"%" ranges from 1 to 10;</pre>
			\pm Configure the text to map the keywords contained in the "Alert-info" header.
	Internal Ringer File	Ring1.wav 🗸	<pre>#distinctive_ring_tones.alert_info.X.text = family</pre>
2	Internal Ringer Text	external	distinctive_ring_tones.alert_info.1.text =
	Internal Ringer File	Ring2.wav 🗸	distinctive_ring_tones.alert_info.f.text = external distinctive_ring_tones.alert_info.f.text = international
3	Internal Ringer Text	international	distinctive_ring_tones.alert_info.5.text = national distinctive_ring_tones.alert_info.5.text = local
	Internal Ringer File	Ring3.wav 🗸	distinctive_ring_tones.alert_info.7.text = junue distinctive_ring_tones.alert_info.7.text = ivr
4	Internal Ringer Text	national	distinctive_ring_tones.alert_info.8.text =distinctive_ring_tones.alert_info.9.text =
	Internal Ringer File	Ring4.wav 🗸	\$Specify the ring tone for each text. It ranges from 1 to 8. The default value 1 stands for Ringl.way.
5	Internal Ringer Text	local	<pre>#1-Ring1.wav, 2-Ring2.wav, 3-Ring3.wav, 4-Ring4.wav, 5-Ring5.wav, 6-Ring6.wav, 7-Ring7.wav, 8-Ring8.wav. #distinctive_ring_cones.alert_info.X.ringer = 1</pre>
	Internal Ringer File	Ring5.wav 🗸	distinctive_ring_tones.alert_info.1.ringer = 1
6	Internal Ringer Text	queue	distinctive_ring_tones.alert_info.2.ringer = 2 distinctive_ring_tones.alert_info.3.ringer = 3
	Internal Ringer File	Ring6.wav 🗸	distinctive_ring_tones.alert_info.4.ringer = 4 distinctive_ring_tones.alert_info.5.ringer = 5
7	Internal Ringer Text	ivr	distinctive ring tones.alert info.6.ringer = 6 distinctive ring tones.alert info.7.ringer = 7
	Internal Ringer File	Ring7.wav 🗸	distinctive ring tones.alert info.8.ringer = distinctive ring tones.alert info.9.ringer =

4 测试话机的 Alert-info 功能

4.1 测试前提

- 1、话机能正常使用
- 2、话机能登录 web 网页
- 3、抓包工具
- 4、脚本路径: 172.16.1.9\test_group\using document\SIPP

4.2 X系列话机测试步骤

1、登陆测试话机的 WEB 页面 http://xxx.xxx.xxx/, 进入 phone settings->audio(X3/4), X5/6 话机为 phone settings->Media Settings 下设置 Alert-info 的属性,并设置铃声类型, Alert-info 的 value 的值依次为 music1-music10,也可以为数字。

Fanvil				中文	 注销 ■ 保持连接 	(admin)
x6	功能设定媒体设置	组播	功能	时间/日期	提示音	高级
> 系统	RTP控制协议 (RTCP) 设置 >>					
	来电指定铃音类型设定(Alert-Info)>>	>				
> 网络	编号		值		ŧ	令声类型
	通知信息 1	<bellcore-dr1></bellcore-dr1>			Type 1	•
> 线路	通知信息 2	<bellcore-dr2></bellcore-dr2>			Type 1	•
	通知信息 3	<bellcore-dr3></bellcore-dr3>			Type 1	•
》 电话设置	通知信息 4	<bellcore-dr4></bellcore-dr4>			Type 1	•
	通知信息 5	<bellcore-dr5></bellcore-dr5>			Type 1	•
> 电话本	通知信息 6	<bellcore-dr6></bellcore-dr6>			Type 1	•
	通知信息 7				Type 1	•
′ шањж	通知信息 8				Type 1	•
5 ehtsise	通知信息 9				Type 1	•
· DATENT	通知信息 10				Type 1	•
> 安全			提交			

X6 话机配置界面

				🔳 保持连接	桜出	注刊 位答	imin) 挂断
	功能设定	语音设定	组播	时间/日期	高级	证书管理	设备证书
		l	提交				
³ 杀统	来电指定铃音类型设	定(Alert-Info)					
> 网络		编号		值		铃声头	理
	А	lert Info				类型1	-
> 线路	Α	lert Info				类型2	-
	д	lert Info				类型3	•
> 电话设置	A	lert Info				类型4	-
	β	lert Info				类型5	•
> 电话本	A	lert Info				类型6	-
	Α	lert Info				类型7	-
> 通话记录	A	lert Info				类型8	•
	Α	lert Info				类型9	•
> 快捷健	A	lert Info				类型1	-
				提交			

X4G 话机配置界面

2、SIPP 模拟,命令:执行 sipp -sf uac_invite_alert_info.xml -i pc phone -m 1 -l 1 来电呼叫,

并抓包

- 注:脚本中的 info 的值要和 web 设置的 value 值保持一致
- 3、将脚本中的 Alert-Info:music1;info=[field1], 换为 Alert-Info:http://127.0.0.1/Bellcore-dr1
- 4、在 web 设置 Alert-info 的 value 为 bellcore-drX(X=1-5), 运行脚本

4.3 Android 系列话机测试步骤

1、从测试话机的 LCD 上 setting 进入 phone settings->Tone 界面下设置 Alert-info 的属性, 并设置铃声类型,铃声为 Android 系统的铃声, Alert-info 的 value 的值依次为 music1-music10, 也可以为数字。

99815 🚅 🐞		Fanvil		() 10:34
声音	音		提示音	🐼 网络设置
来电铃声		Pyx	is	🔁 账号设置
通知铃声		Poll	ux	🚺 呼叫设置
拨号键盘触摸音效		~		🖳 显示设置
触摸提示音				🚺 声音设置
Alert Info 1		Alert Info 1		
Alert Info 1 Ring Tone	9	无	;	▶ 时间设置
				🔀 系统维护
	取消	保存		

C400 话机配置界面

Fanvil					中文	▼ 注销	(admin)
C400S						🔲 保持连接	
	功能设定	媒体设置	组播	功能	时间/日期	提示音	
) 系统	RTP Settings >>	•					
	来电指定铃音类型设	定(Alert-Info) >>					
> 网络		编号		值		ŧ	清类型
	ii	通知信息 1				Type 1	•
> 线路	i	通知信息 2				Type 2	
	i	通知信息 3				Туре 3	•
> 电话设置	i	通知信息 4				Type 4	•
1 m ² +	jį	通知信息 5				Type 5	•
7 电话本	ji	通知信息 6				Type 6	•
s entakte	il	通知信息 7				Type 7	•
r DOLERE	jį	通知信息 8				Type 8	•
5 成田	ì	通知信息 9				Type 9	•
	通	知信息 10				Type 1	•
> 安全				提交			

C400S 话机配置界面

注: C400S 和 X6 一样, 使用的是平台的网页

2、SIPP 模拟, 命令: 执行 sipp -sf uac_invite_alert_info.xml -i pc phone -m 1 -l 1 来电呼叫, 并抓包

注:脚本中的 info 的值要和 LCD 设置的 value 值保持一致

3、将脚本中的 Alert-Info:music1;info=[field1], 换为 Alert-Info:http://127.0.0.1/Bellcore-dr1

4、在 LCD 上设置 Alert-info 的 value 为 bellcore-drX(X=1-5), 运行脚本