

## 方位门禁 如何设置速拨

版本: <1.2>

发布日期: <2022/4/12>





## 目录

1.	介绍	.1
	1.1.	1
	1.2. 适用型号	. 1
	1.3. 准备工作	. 1
2.	如何设置速拨	2

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





## **1.** 介绍

1.1. 概述

本文档主要介绍门禁设备如何设置速拨键。

1.2. 适用型号

i12, i16V, i18S, i20S, i30S, i31S, i23S, i32V, i33V.

1.3. 准备工作

将设备接入交换机,并将电脑连接在与设备同一个交换机下,保证电脑跟 交换机之间的网络互相连通,如下图所示:



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



## 2. 如何设置速拨

①: 设备接入网络后,长按速拨键听到声音后在短按一下(i12,i18s,i16v,i32V)或长按#号键(i20S,i30S,i31S,i23S,i33V) 听取到设备 IP,打开同一局域网下的电脑的浏览器,输入话机 ip,进入设备网页后台

②: 网页后台→快捷键

③:设置快捷键属性:类型选"热键",子类型选"快速拨号",将需要呼叫的号码填入"号码1"中。

Fanvil		默认密码,请修改!	■ <del>保持连接</del> 中文 ✓ 拔出		
> 系统					
> 网络	快捷键设置 2		د. ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰		
> 线路	支援 速播键 1 热键	S0003 S0003	SIP1 V 快速拨号 V		
> 门禁设置	<b>高级设定</b> 使用功能键接听	开启マー 开启速拨键挂断	开启マ		
> 门禁管理	拨号模式选择	主/次 ▼			
> 门禁日志	呼叫切换时间 白天开始时间 快速拨号次数	16 (5~50)秒 06:00 (00:00~23:59) 白天结束时间	18:00 (00:00~23:59)		
2 70歳 提交					
> LED					
> 快捷键					
> 警报					
<ul> <li>・ 门際設置</li> <li>・ 门際管理</li> <li>・ 门際日志</li> <li>・ 门隙</li> <li>・ 口隙</li> <li>・ LED</li> <li>・ 快藤健</li> <li>・ 数後</li> </ul>	<b>高级设定</b> 使用功能健康听	开启マ     开启連抜键挂断       1/次マ     16       16     (5~50)秒       06:00     (00:00~23:59)       日夫结束时间       1	开題 マ 18:00 (00:00~23:59)		

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn