

室内机一键开门指导说明

版本: <1.1>

发布日期: <2022/4/18>



目录

1.	.介绍	1
	1.1. 概述	1
	1.2. 适用型号	1
	1.3. 前提准备工具	1
	1.4. 设备电脑连接示意图	1
2.	. 设置方法	2
	2.1. 方法一: 适用于 i51W/i52W/i53W:	2
	2.2. 方法二: 适用于 i56A:	2

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





1. 介绍

1.1. 概述

室内机和门禁建立通话时,用户从室内机里确认访客身份后,可点击室内 机的开锁按钮,即可遥控门禁开门,不用来回跑。

1.2. 适用型号

i51W/i52W/i53W/i56A

1.3. 前提准备工具

① 方位 i51W/i52W/i53W 各一台, POE 交换机一台(或者 DC 直流电源), 将设备连接在交换机上。

 ② 调试电脑一台,并把电脑接入到交换机下,保证电脑与话机之前网络是 互通。

1.4. 设备电脑连接示意图

将 i51W/i52W/i53W 连接交换机,并将电脑连接在与设备同一个交换机下, 保证电脑跟设备之间的网络互相连通,连接示意图如图 1 所示



深圳方位通讯科技有限公司

图 1

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



设置方法 2.

2.1. 方法一: 适用于 i51W/i52W/i53W:

网页设置【快捷键】>> 【快捷键】>> 【DSSKey3】为 DTMF, 值为门禁主 叫开门密码,如下图:

	快	捷键	快捷键	Softkey设置	高级			
> 系统								
> 网络	快捷键	设置 类型	姓名	值	值2	子类型	线路	媒体
> 线路	DSS Key 1	记忆键	~	8804		无 ~	5059@SIP1 V	预设 🗸
› 设置	DSS Key 2	网址	~	rtsp://admin:admin		无 ~	AUTO 🗸	预设 🗸
> 电话本	DSS Key 3	DTMF	×	123		无 ~	AUTO V	预设 >
· 通话记录					提交			
> 快捷键								
· 安全								

2.2. 方法二: 适用于 i56A:

座

网页设置【应用】>> 【门禁设置】>> ,新增门禁的选项,标题可以自定 义,号码为门禁的 IP 或 SIP 账号,访问码和密码设置为门禁主叫开门密码,如 下图:

	门禁设置	录音管理				
> 系统						
> 网络	门禁设置 🕜				新增	删除 删除全部
> 线路		标题	号码 172.18.8.13	线路 Auto	访问码	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
> 设置						Alidia
> 电话本			▼ 门禁号码		家码设置	异为★
> 通话记录						1/5
> 快捷键						
> 应用						
? 安全						
	ги д нј					
深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科	刘中心A座10层					
+86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn/	⊚fanvil.com w	ww.fanvil.com.cn				





门禁和室内机建立通话,然后在室内机上按开锁键开门。

深圳方位通讯科技有限公司

I

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn