

如何使用视频预览

版本：<1.2>

发布日期：<2022/4/12>



目录

1. 介绍 1

 1.1. 概述 1

 1.2. 适用型号 1

 1.3. 目标受众 1

2. 如何设置视频预览 2



1. 介绍

1.1. 概述

方位室内机，以及支持视频解码的话机可以预览 IP 摄像头或者视频门禁的视频。

1.2. 适用型号

i51W/i52W/i53W/i56A/X6U/X3V/X210/X210i/X7C/X7A/V65/V67。

1.3. 目标受众

此文档适用于所有有此需求的用户。

2. 如何设置视频预览

①：获取到门禁 IP 地址（i30、i31S、i33V、i33VF：待机状态下（设备上电三十秒后），长按#键（3 秒），直接播报 ip32V：可待机状态下（设备上电三十秒后），长按速播键，听见提示音，松手，再快速按一下，等待三秒左右就会播报 IP。）

②：在浏览器上输入 IP 地址进入设备网页后台（默认账号密码：admin），网页后台 → 门禁设置 → 视频设定，获取到门禁的 RTSP 的网址



③：进入室内机或话机网页后台（默认账号密码 admin）→ 快捷键 → DSSkey

④：设置快捷键属性：类型选“网址”，将需要 RTSP 网址填入“值”中，在话机上按下设置的快捷键即可进行视频预览。

系统

网络

线路

电话设置

电话本

通话记录

快捷鍵

应用

安全

设备日志

侧鍵

Softkey设置

高级

侧鍵设置

一键转移

建立新通话

dsskey 主页: None

编辑功能键

允许长按短按

提交

页1

页2

页3

删除

添加新页

按鍵	类型	名称	值	子类型	线路	媒体	抢接号码	图标颜色
F1	线路			无	8807@SIP1	预设		默认绿色
F2	线路			无	FCS 杨雪@SIP	预设		默认绿色
F3	线路			无	SIP3	预设		默认绿色
F4	网址		rtsp://172.18.8.23/	无	AUTO	预设		默认绿色
F5	无			无	AUTO	预设		默认绿色
F6	无			无	AUTO	预设		默认绿色
F7	无			无	AUTO	预设		默认绿色
F8	无			无	AUTO	预设		默认绿色
F9	无			无	AUTO	预设		默认绿色

提交