

行业产品如何注册到 PortSIP 服 务器

版本: <1.1>

发布日期: <2022/9/5>



目录

介绍		1
1.1.	概述	. 1
1.2.	适用型号	.1
1.3.	网络接线示意图	.1
注册到	Port SIP 服务器方式	. 2
2.1.	服务器添加分机	.2
	介绍 1.1. 1.2. 1.3. 注册到 2.1.	介绍 1.1. 概述 1.2. 适用型号 1.3. 网络接线示意图 注册到 Port SIP 服务器方式 2.1. 服务器添加分机

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn





1. 介绍

1.1. 概述

当设备需要通过注册的 SIP 账号进行通信时,需要配备服务器并在设备上将账号注册到服务器上。本文介绍行业产品如何注册到 PortSIP 服务器。

1.2. 适用型号

方位所有室内机和门禁,对讲产品(本文以 i52W 和 i63 为例)。

1.3. 网络接线示意图

将电脑与 i63; i53W 连接到同一个局域网。





2. 注册到 Port SIP 服务器方式

2.1. 服务器添加分机

将设备注册到 PortSIP 服务器首先需要搭建服务器环境,此处一安装在电脑上的 PortSIP 服务器为例,将详细介绍如何将行业产品注册到 PortSIP 服务器。

1. 添加分机

进入服务器 Web 界面,在"通话管理"——"分机用户",点击"添加" 按钮,可以输入分机号码与密码即可成功添加新的分机账号,如下图所示:

≡	portsip 分	机用户						中文 (中华人民共和国) ~	admin 身份: a	dministrator	8
ŧ	首页											
80 88	通话管理	~	常規	语音邮箱	转发规则	选项	工作时间	话机自动配置		BLF	计费	个人资料
	域名和传输协议											
	话机			分机号码		1007			•	1 126	2757-12	9.M
~	分机用户			密码					• @	影響	(B) (
	分积组			Web 访问密码					. @	375	200	83
	VoIP 运营商/SIP 中继			名字							YP.X	
	接入规则			姓						22	633	
	外扳规则			性别		男		v		副然	ĮΨ	把
	振铃组			邮箱						在App里扫	用以自动暨录到	I) PBX
	虚拟接待			(MELTING)								

2. 配置服务器域名与传输协议

在"通话管理"——"域名传输协议"处,查看服务器域名与所使用的的 传输协议及对应的端口号,如下图所示:

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



=	portsip	域名和传输协议					中文 (中华)	(民共和国) ∨	admin 身份: administrator
÷	首页								
80 88	通话管理		SIP 域名						
~	域名和传输协议		example.com						
	话机				确定				
	分机用户								
	分机组	Г	传输协议						
	VoIP 运营商/SIP 中继		添加	周續行					
	接入规则		杨汉	従口	状态				
	外拨规则		~~~~	2011					
	振铃组		TCP	5063		EŴ	:		
	虚拟接待		UDP	5061	1	ESR	:		
	呼叫队列		WSS	5065		ER	:		
版权用	育 @2021 PortSIP Solutions				_				

2.2. 获取 IP 地址并登入后台,设备注册到服务器

1. 查看并获取设备的 IP 地址;

门禁和对讲设备:

长按 DSS 键 10 秒后会有"嘟嘟"的声音,快速按一下即可播报 IP 地址。

室内机设备:

不可触屏: i51W; i52W

长按 OK 键,系统信息——网络——IPV4

触屏产品: i53W; i56A

菜单——状态——网络——IPV4

2. 打开浏览器并输入设备的 IP 地址;



深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洗浪北二路稻兴环球科创中心A座10层 座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn



用户名密码都为 admin

用户:		
密码:		
语言:	中文	~
	登录	

- 点击"线路"→"SIP"→"注册设定"页面;输入注册的账号和密码、 端口、服务器地址等信息,勾选提交即可。
- (1) 用户名,用户认证和验证密码:即在服务器上注册的分机号与密码;
- (2) 服务器地址:填写 PortSIP 服务器的 SIP 域名;
- (3) 服务器端口与传输协议:填写 PortSIP 域名与传输协议中填写的传输协议 和对应的端口,此处以 UDP 协议与端口为例;
- (4) 代理服务器和端口:此处以内网注册为例,服务器安装在电脑上,及代理服务器为所在电脑的静态 IP 地址,端口与所使用的传输协议的端口相同;
- (5)填完信息之后,保证设备与服务器的网络是互相连通的,设备的线路状态 会更改为"已注册",表示该账号已成功注册到 PortSIP 服务器上。

	SIP	IP热点 联动计划	基本设定		
系统					1
网络	线路 [1007@SIP ~				[
线路	注册设定 >> 线路状态:	已注册	启用:	•	
排设置	用户名: 显示名:	1007	 // 用户认证: // 验证密码: 	1007	0
話名单	城:		☑ 服务器名称:		0
火建健	SIP Server 1:	example com	SIP Server 2:		0
2 4	服务器端口:	5061	 服务翻流口: (告始为20) 	5060	0
verD≠	特朝的仪: 注册有效期:	3600	16船的汉: 注册有效期:	3600	
(101-1404	代理服务器地址:	192.168.1.123	● 备份代理服务器地址:		0
安防设置	代理服务器端口: 代理用户:	5061	 ● 备份代理服务器端口: ● 	5060	U

深圳方位通讯科技有限公司

地址:深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机:+86-755-2640-2199 邮箱:sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn