

话机电源适配器规格列表

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2021/11/9〉



目录

1. 介绍 1

 1.1. 概述 1

 1.2. 适用型号 1

 1.3. 目标受众 1

2. 规格列表 2

1. 介绍

1.1. 概述

关于话机的电源适配器型号

1.2. 适用型号

方位话机所有型号

1.3. 目标受众

此文档是针对那些想了解方位话机电源适配器规格的内部研发话机使用客户或者测试人员。

2. 规格列表

电源类型	适配型号
5V/0.6A	X1/X1P/X1SP/X2C/X2CP/X2P/X3S/X3SG/X3U/X4/X3SGLite(Pro)/X3S(P) Lite(Pro)
5V/1A	X3G/X4G/H3/H5/H2U/H3W/H5W/X3SW/X3V/V62
5V/2A	X4U/X5U/X6U/X7/X7C/X7A/X210i/X210/F600S/A32V/V64
12V/1.5A	V67